TECHNISCHE DATEN Pkw

CITROËN C1

"Die in dieser Dokumentation enthaltenen technischen Informationen sind zum ausschließlichen Gebrauch durch Fachleute für KFZ-Reparatur bestimmt. In einigen Fällen können diese Informationen die Sicherheit der Fahrzeuge betreffen. Sie werden von den KFZ-Reparaturwerkstätten, für die sie bestimmt sind, in eigener Verantwortung benutzt, eine Haftung des Herstellers ist ausgeschlossen."

"Die in dieser Broschüre enthaltenen technischen Informationen können entsprechend der Weiterentwicklung der technischen Daten der Modelle der jeweiligen Baureihe aktualisiert werden. Wir bitten die KFZ-Reparaturwerkstätten, in regelmäßigen Abständen Kontakt mit dem Vertriebsnetz des Herstellers aufzunehmen, um

sich zu informieren und sich die erforderlichen Aktualisierungen zu beschaffen".

2005





VORSTELLUNG

Dieses **Werkstattdatenbuch** enthält die wesentlichen technischen Daten, Einstell- und Prüfmöglichkeiten für den **CITROËN C1.**

Der Inhalt dieses Datenbuchs gliedert sich in folgende Gruppen:

Allgemeine Angaben - Motor - Einspritzanlage - Zündanlage - Kupplung, Getriebe, Achsantrieb - Achsen, Federung, Lenkung - Bremsanlage - Klimaanlage

		INHALTSVERZEICHN	IS		
ALLGEMEINES		Entleeren Befüllen Entlüften	89 - 92	KUPPLUNG/GETRIEBE/ACHSA	ANTRIEB
Fahrzeugidentifizierung	1 - 4	Motorkühlsystem	07 - 74	Technische Daten Kupplung	127
Allgemeine Daten Abmessungen	5 - 6	EINSPRITZUNG		Anzugsdrehmomente Kupplung	128
Allgemeine Daten Gewicht	7	Technische Daten Einspritzsystem	93 - 105	Kontrolle/Einstellung	129 - 130
Durchzuführende Arbeiten nach Eingriffen	8	BOSCH ME 7.9.5	93 - 103	Kupplungspedalweg	129 - 130
Allgemeine Daten Abschleppen	9 - 12	Technische Daten Luftfilter CFA	106	Technische Daten Schaltgetriebe	
Allgemeine Daten Aufbocken	13 - 15	Technische Daten Kraftstoffversorgung CFA	107 - 110	Typ MT TOYOTA	131 - 132
Füllmengen	16 - 17	Technische Daten Einspritzventil	111	Anzugsdrehmomente Schaltgetriebe Typ MT TOYOTA	133 - 136
Technische Daten Schmiersystem	18	Sicherheitshinweise	112 - 113		133 - 130
Schmierstoffe	19 - 21	Direkteinspritzsystem HDi	112 - 113	Empfehlungen/Vorsichtsmassnahme	
MOTOREN		Unzulässige Arbeiten		2 31	137 - 140
Technische Daten Motoren	22	Direkteinspritzsystem HDi	114 - 115	MMT	
Vorstellung Motor CFA	23 - 32	Technische Daten Vor-/Nachglühsystem	116	Technische Daten automatisiertes	141 - 144
Anzugsdrehmomente Motor CFA	33 - 37	recliniserie Baten voi /Tvaengiansystem	110	Schaltgetriebe Typ MMT	141 - 144
Anzugsdrehmomente Motor 8HT	38 - 41			Anzugsdrehmomente	
Anzugsdrehmoment Zylinderkopf alle Typen	42	Kontrolle Niederdruck-Kraftstoffsystem	117 - 118	automatisiertes Schaltgetriebe Typ MMT	145 - 147
Antriebsriemen der Nebenaggregate	44	Kontrolle Ladedruck	119 - 121	Transmissions	148
Kontrolle und Einstellung Motorsteuerung	Kontrolle und Einstellung Motorsteuerung 51 Technische Daten Luftansaugsystem 122 - 124		ACHSEN / FEDERUNG / LEN	KUNG	
Technische Daten Auspuffanlage	78 - 82	Technische Daten Eurtansaugsystem	122 - 124	Technische Daten Räder Bereifung	149
Technische Daten Kühlsystem	83 - 86	ZÜNDANLAGE		Technische Daten Rader Berending	147
Kontrolle Öldruck	87	Zündkerzen	125	Achsgeometrie	150 - 152
Ventilspiel	88			Technische Daten Vorderachse	153 - 154

INHALTSVERZEICHNIS

ACHSEN / FEDERUNG / LENKU	NG	Filtereinsatz	188 - 189	
Anzugsdrehmomente Vorderachse	155	Klimaanlage Motor CFA	190	
Technische Daten Hinterachse	156	Klimaanlage Motor 8HT	191	
Anzugsdrehmomente Hinterachse	157			
Technische Daten Federung	158			
Anzugsdrehmoment Federung	159 - 160			
Technische Daten Mechanische Lenkung	161			
Technische Daten Servolenkung	162 - 163			
Einstellung Mittelstellung der Zahnstange	165			
BREMSEN				
Technische Daten Bremsen	166 - 168			
Anzugsdrehmoment Bremsen	169 - 171			
Kontrolle Bremspedal	172 - 174			
Kontrolle Bremskraftverstärker	175 - 176			

Kontrolle Vakuumpumpe	177 - 178		
Einstellung Feststellbremse	179		
Entleeren Befüllen Entlüften Bremssystem	180 - 183		
KLIMAANLAGE			
Füllmenge R 134 a	184		
Technische Daten Klimaanlage	185 - 186		
Pollenfilter	187		

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG









A: Fabrikschild (An B-Säule 3-Türer) (Am Türeinstieg hinten 5-Türer)

A: Servicenummer und Lackcode.

B: Fahrzeug-Ident.-Nr. (An der Traverse unter dem rechten Vordersitz eingeschlagen).


C: Reifendruck und Reifenkennzeichnung. (Etikett an der A-Säule auf Fahrerseite).

E1A2004D

			F	AHRZEUGIDENTIFIZIERUNG			
				Fahrzeug-IdentNr. Serie			
	Aufbau			Version (Getriebe Abga	snorm) (4)		
	P	Baureihe (1)		Getriebe Abgasnorm			
	N	Karosserie (2)	V	5-Ganggetriebe	E5		
PN CFAC/T	CFA	Motor (3)	С	5-Ganggemede	E4		
	С	Version (4)		Varianten (5))		
1	T	Variante (5)	IF	F Steuerliche Begünstigungen			
	Baureihe	(1)	T	Entreprise umrüstbar			
P		C1	P	Automatisiertes Schaltgetriebe			
Karosserieform (2)		rm (2)					
M		sine 3 Türen (4 itzplätze)					
N		sine 5 Türen (4 itzplätze)					
	Motor (3	3)					
CFA	1.0i	384F/E4					
8HT	1.4 HDi	DV4TD/E4					

	FAHRZEU	GIDENTIFIZIERUNG					
	Bei	nzin	Diesel				
	1.	1.0i					
Abgasnorm	E4						
Fahrzeug-IdentNr. Serie	PN C	PN 8HTC					
Motorschild	Cl	8HT					
Hubraum (cm ³)	1.	1.4 HDi					
Steuerleistung (CV) (F)		3					
Getriebetyp	MT	MMT	MMT				
Getriebeschild	C 551 (m) (*)	C 551A (mp) (**)	C 552 (m) (*)				

= Schaltgetriebe = Automatisiertes Schaltgetriebe (*) (**)



ALLGEMEINE DATEN ABMESSUNGEN Außenabmessungen Н G В E1A2001D

ALLGEMEINE DATEN ABMESSUNGEN

Außenabmessungen (mm)

Fahrzeuge		Alle Typen
Radstand	A	2340
Länge über alles	В	3429
Überhang vorn	C	653
Überhang hinten	D	436
Spurweite hinten	E	1410
Spurweite vorn	F	1420
Breite über alles (fahrbereit)	G	1630
Höhe über alles (fahrbereit)	Н	1460
Höhe mit Dachreling		

Fahrzeug fahrbereit = Fahrzeug unbesetzt, Flüssigkeitsbehälter gefüllt

Innenabmessung und Volumen (mm)

	Version 3 Türen	Version 5 Türen	
Breite auf Ellenbogenhöhe vorn	1379	1377	
Breite auf Ellenbogenhöhe hinten	1336	1358	
Kofferraum			
Höhe des Kofferraums unter der Ablage zwischen dem Koffer-	436		
raumteppich und der Ablage			
Mindestbreite am Boden	510		
Kofferraumvolumen unter der Ablage (dm³)	19	99	

		3 Türen			5 Türen		
	Bei	nzin	Diesel	Benzin		Diesel	
Versionen	1.	1.0i		1.0i		1.4 HDi	
Motoren	384	384F E4		384F E4		DV4TD E4	
Getriebetyp	C551	C551A	C552	C551	C551A	C552	
Nutzlast	370	355	355	370	355	355	
Leergewicht fahrbereit (EU-Norm)	790	825	880	800	835	890	
Zul. Gesamtgewicht (EU-Norm)	1160	1180	1235	1170	1190	1245	
Zulässiges Zuggesamtgewicht	1160	1180	1235	1170	1190	1245	
Zulässige Anhängelast gebremst (8% Steigung)							
Zulässige Anhängelast gebremst (10% Steigung)							
Zulässige Anhängelast gebremst (12% Steigung)							

50

Zulässige Anhängelast ungebremst

Zulässige Stützlast Zulässige Dachlast (kg) ALLGEMEINE DATEN GEWICHT

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITEN NACH DEM ABKLEMMEN DER BATTERIE					
Autoradio					
Vor dem Abklemmen der Batterie die Radiosender des Kunden notieren					
Nach dem Anklemmen der Batterie die Radiosender neu programmieren					
Tracil dell'Alikienimen del Batterie die Tradiosender neu programmeren					

ALLGEMEINE DATEN FAHRZEUG ABSCHLEPPEN Fahrzeug abschleppen Abschleppöse ACHTUNG: Bei abgestelltem Motor funktionieren die Lenkunterstützung und die Bremskraftverstärkung nicht mehr. Die Abschleppöse (1) ist im Bordwerkzeugkasten verstaut. **HINWEIS:** Der Bordwerkzeugkasten befindet sich im Kofferraum.

E2A200CD

E2A200DD

ALLGEMEINE DATEN	FAHRZEUG ABSCHLEPPEN
Fahrzeug abschleppen: Zu	ergreifende Vorsichtsmaßnahmen
Schaltgetriebe	Automatisiertes Schaltgetriebe
UNBEDINGT BEACHTEN: Das Fahrzeug niemals mit frei hängenden Rädern Abschleppen (Abschleppen auf den Rädern)	Fahrzeug mit automatisiertem Schaltgetriebe UNBEDINGT BEACHTEN: Zum Abschleppen muss das Fahrzeug vorn angehoben werden, nachdem der Schalthebel in Neutralstellung gestellt wurde. Wenn ein Fehler oder eine Funktionsstörung des Getriebes vorliegt, kann das Fahrzeug je nach Schwere des Fehlers unbeweglich bleiben. Wenn ein Gang eingelegt ist, können folgende Bedingungen für die Unbeweglichkeit des Fahrzeugs vorhanden sein: Verbrennungsmotor ausgeschaltet (kein Anlassen). Die Kupplung ist offen (eingekuppelt). UNBEDINGT BEACHTEN: Wenn ein Gang eingelegt ist und nicht gelöst werden kann, muss das Fahrzeug unbedingt mit frei hängenden Vorderrädern abgeschleppt werden. Falls das Fahrzeug vorn nicht angehoben werden kann, gibt es mehrere Möglichkeiten für das Lösen des Gangs: Die Stellung "N" mit einer Diagnosestation einlegen. Die Stellung "N" ohne Diagnosestation einlegen

ALLGEMEINE DATEN FAHRZEUG ABSCHLEPPEN

Fahrzeug abschleppen: Zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen

Automatisiertes Schaltgetriebe

Einlegen der Stellung "N" mit einer Diagnosestation

Vorbereitende Arbeiten:

Fahrzeug im Stand und Motor abgestellt Batteriespannung über 12,5 Volt

Zündung eingeschaltet.

Wählhebel auf Position "N".

die Diagnosestation an den Diagnoseanschluss des Fahrzeugs anschließen

Aus den Menüs der Diagnosestation folgende Auswahlen treffen:

"DIAGNOSE"

automatisiertes Schaltgetriebe Typ MMT Bauteiletest

Test des Getriebe-Stellglieds

Einlegen der Neutralstellung

HINWEIS: Der Buchstabe "N" muss im Kombiinstrument erscheinen.

Bei Misserfolg die folgende Lösung anwenden: Die Stellung "N" ohne

Diagnosestation einlegen

Die Stellung "N" ohne Diagnosestation einlegen

In dieser Konfiguration ist das Getriebe-Stellglied bei eingelegtem Gang blockiert.

UNBEDINGT BEACHTEN: Diese Lösung darf nur in dem Fall verwendet werden, in dem das Einlegen der Stellung "N" des Getriebe-Stellglieds mit der Diagnosestation fehlgeschlagen ist (Zerstörung des Getriebe-Stellglieds).


Vorbereitende Arbeiten:

Das Minuskabel der Batterie abklemmen Den Verschluss am Getriebe-Stellglied ausbauen.

ALLGEMEINE DATEN FAHRZEUG ABSCHLEPPEN

Fahrzeug abschleppen: Zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen

Automatisiertes Schaltgetriebe



"a" Neutralstellung

"**b**" 1., 3., 5. Gang.

"c" 2., 4., Rückwärtsgang.

Mit einem großen Schraubendreher das Getriebe-Stellglied an der Schraube (3) in Neutralstellung stellen.


Wenn diese Position erreicht ist, dann ist die Stellung "N" eingelegt.

Fahren

 $\label{thm:condition} \textbf{UNBEDINGT BEACHTEN: Niemals mit ausgeschalteter Z\"{u}ndung fahren.}$

Das Fahrzeug niemals anschieben, um es anzulassen (bei einem automatisierten Schaltgetriebe nicht möglich).

B2C201TD



ALLGEMEINE DATEN FAHRZEUG AUFBOCKEN

Fahrzeug aufbocken

Hinweis zum Zustand des Fahrzeugs vor dem Anheben

Das Fahrzeug muss vor dem Anheben entladen werden. Ein beladenes Fahrzeug niemals mit dem Wagenheber oder auf einer Hebebühne anheben.

Beim Ausbau eines schweren Bauteils, wie Motor oder Getriebe, verschiebt sich der Schwerpunkt des Fahrzeugs.

Hinweis zur Verwendung einer 4-Säulen-Hebebühne

Die im Benutzerhandbuch beschriebenen Sicherheitshinweise beachten.

Das Fahrzeug mit Unterlegkeilen sichern.

Hinweis zur Verwendung von Wagenhebern und Stützböcken

Auf ebenem Untergrund arbeiten und stets Unterlegkeile verwenden.

Stützböcke mit Gummipuffern "a", wie gezeigt, verwenden.

Den Wagenheber und die Stützböcke an den für das Fahrzeug vorgeschriebenen Hebepunkten ansetzen. Den Wagenheber nicht ohne Stützböcke verwenden.

Zum Anheben der Vorderräder die Feststellbremse lösen und Unterlegkeile nur hinter die Hinterräder legen. Zum Anheben der Hinterräder die Unterlegkeile nur vor die Vorderräder legen.

Zum Anheben nur der Vorder- oder Hinterräder die Unterlegkeile auf beide Seiten der auf dem Boden stehenden Räder legen.

Zum Absenken eines vorn angehobenen Fahrzeugs die Feststellbremse lösen und Unterlegkeile nur vor die Hinterräder legen. Zum Absenken eines hinten angehobenen Fahrzeugs die Unterlegkeile nur hinter die Vorderräder legen.

"b": Wagenheberansatz

"c": Aussparung der Auflage für Scherenwagenheber

"d": Fahrzeugschwerpunkt (unbeladen)

A:

3 Tiiren : VERSATZ 331 mm

: VERSATZ 349 mm 5 Türen

NIVEAU 1370 mm

E2A2000D E2A2001D

NIVEAU 1.387 mm

ALLGEMEINE DATEN FAHRZEUG AUFBOCKEN

Fahrzeug aufbocken



Hinweis zur Verwendung einer Hebebühne mit beweglichen Armen

UNBEDINGT BEACHTEN: Haltegurte anbringen, wenn das Fahrzeug auf einer Hebebühne mit Ansatz unter der Karosserie angehoben wird (Kippgefahr des Fahrzeugs durch Entlastung beim Ausbau eines schweren Aggregates). Gummipuffer an den beweglichen Armen anbringen, wie abgebildet.

Bei Verwendung der Hebebühne deren Mitte so gut wie möglich mit dem Schwerpunkt des Fahrzeugs in Übereinstimmung bringen.

Das Fahrzeug so weit wie möglich mittig zu den beweglichen Armen ansetzen. Die beweglichen Arme an den Wagenheberaufnahmen des Fahrzeugs einstellen.

ACHTUNG: Das Fahrzeug nicht zu hoch heben, um die Gefahr von Instabilität zu vermeiden.

Die beweglichen Arme während der Arbeiten blockieren.

Das Fahrzeug vom Boden anheben und seine Stabilität überprüfen.

Beispiel:

2-Säulen-Hebebühne

die Haltegurte [1] unter dem Arm und hin und zurück durch das Fahrzeug führen.

E2A200BD

ALLGEMEINE DATEN FAHRZEUG AUFBOCKEN

Fahrzeug aufbocken

Hinweis zur Verwendung einer Plattform-Hebebühne

Die im Benutzerhandbuch beschriebenen Sicherheitshinweise beachten. Puffer für Plattform-Hebebühne verwenden.

B: Hebebühne mit beweglichen Armen.

C: Plattform-Hebebühne.

"a": Gummipuffer

Abmessungen des Puffers D:


"e" : 85 mm
"f" : 70 mm
"g" : 200 mm

"g" : 200 mm "h" : 100 mm

Zur korrekten Ausrichtung des Fahrzeugs die folgende Tabelle verwenden.

Einstellung rechts/links	Das Fahrzeug in die Mitte der Hebebühne stellen
	Den unteren Rand der Puffer an den Enden der Gummiauflage der Plattform "i" und "j" ausrichten.
Einstellung vorn/hinten	Den oberen Rand eines der Puffer "k" an der Aussparung der vorderen Wagenheberaufnahme ausrichten.

Das Fahrzeug vom Boden anheben und seine Stabilität überprüfen.



FÜLLMENGEN (in Liter)						
Ölwechselverfahren						
	auf das folgende Verfahren:					
Ölablassen des Motorschmiersystems durch AUSLAUFEN	Ölablassen des Motorschmiersystems durch ABSAUGEN					
Fahrzeug auf ebenen Untergrund abstellen (in Stellung hoch bei hydropneumatischer Federung).	Fahrzeug auf ebenen Untergrund abstellen (in Stellung hoch bei hydropneumatischer Federung).					
Der Motor muss betriebswarm sein (Öltemperatur 80°C).	Der Motor muss betriebswarm sein (Öltemperatur 80°C).					
Das Öl aus der Ölwanne auslaufen lassen.	Das Öl durch die Ölmessstabführung aus der Ölwanne absaugen.					
Die Ölfilterpatrone ausbauen (Dauer Ablassen und Abtropfen ca. 15 Minuten).	Die Ölfilterpatrone ausbauen.					
Den Verschlussstopfen mit einer neuen Dichtung wieder einsetzen.	Das Absaugen des Öls beibehalten (ca. 5 Minuten). Eine neue Ölfilterpatrone einsetzen.					
Eine neue Ölfilterpatrone einsetzen.	Öl in den Motor einfüllen (siehe Tabelle Öleinfüllmenge).					
Öl in den Motor einfüllen (siehe Tabelle Öleinfüllmenge).	Den Motor starten, um den Ölfilter zu füllen.					
Den Motor starten, um den Ölfilter zu füllen.	Den Motor abstellen (5 Minuten lang ruhen lassen).					
Den Motor abstellen (5 Minuten lang ruhen lassen).	Den Motor abstehen (3 windten lang funen lassen).					
	ACHTUNG: Vor dem Starten des Motors die Absaugsonde entfernen.					

UNBEDINGT BEACHTEN: Den Motorölstand immer mit dem Handmessstab nachkontrollieren.

	FÜLLMENGEN (in Liter)	
	Benzin	Diesel
	1.0i	1.4 HDi
Motorschild	CFA	8HT
Ölwechsel durch <u>Ablaufen</u> Motor mit Ölfilter	3,1	3,75
Differenz Mini/Maxi	1	1,8
5-Ganggetriebe MT	1.	7
Automatisiertes 5-Ganggetriebe MMT	1.	I
Bremssystem		
Kühlsystem	4	4,4
Kraftstofftank	35	5

WICHTIG: Den Motorölstand immer mit dem Handmessstab nachkontrollieren

TECHN	ISCHE DATEN SCHMIERSYSTEM	
	Motor: CFA	
	Schmiersystem	
	Das Schmiersystem arbeitet vollständig unter Druck und die gesamte Ölmenge durchläuft den Ölfilter. Die Rotorölpumpe (30) wird direkt von der Kurbelwelle angetrieben.	
	Ölmenge (in Liter)	
	Mit Ölfilter : 3,1	
	Ohne Ölfilter : 2,9	
B1B202CD		

		SCHMIERST	OFFEMPFEHL	UNGEN				
			Mo	toröl				
		TOTAL ACTIVA oder TOTAL ACTIVA QUARTZ						
Handelsbezeichnung		Synthetisch 9000	Mineralisch 5000					
S.A.E-Normen	0 W 40	5 W 30	5 W 40	10 W 40	15 W 50	15 W 40		
		V	Kalt		Warm	Kalt		
Klima	Kalt	Kait		Gemäßigt		Gemäßigt		
		Gemäßigt		Warm		Warm		
Benzinmotoren (**)	ACEA: A3	ACEA: A5	ACEA: A3	ACE	A : A3	ACEA: A2/B2		
Denzimmotoren (***)	API : SJ		API	: SL		API : SL/CF		
Dieselmotoren (*)	Verboten	ACEA: B3	ACEA: 33 oder B4	ACEA · B3		Verboten		
			API	: CF		7		

^(*) in der Wintersaison wird beim HDi-Motor empfohlen, Öl 5 W 30 oder 5 W 40 anstelle des Öls 10 W 40 zu verwenden, um das Kaltstartverhalten zu verbessern.

(**) Spezieller Ölfilter C1 Benzin mit einem "US"-Befestigungsgewinde

Für weitere Informationen, siehe Notiz Schmierstoffe Modelljahr in Laser unter der Rubrik Neuwagenübergabeinspektion/Wartung. **ACHTUNG:** Für den **C1 Benzin** wird die Verwendung des Öls TOTAL 15 W 40 ACTIVA 5000 Norm API SL/CF oder ACEA A2/B2 empfohlen.

ACHTUNG: Bei Fahrzeugen, deren Wartungsintervall 30.000 km (20.000 Meilen) beträgt, darf nur eines der Öle TOTAL ACTIVA/QUARTZ 7000 oder TOTAL ACTIVA/QUARTZ FUTURE 9000 oder jedes andere Öl mit gleichen technischen Merkmalen verwendet werden. Ersatzweise ist der Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen einzuhalten.

HINWEIS: Diese Öle haben bessere Eigenschaften als die Öle gemäß der Norm ACEA A3 oder API SJ/CF.

		SCHMI	ERSTOFFEMPFEHLU	NGEN
r			GETRIEBEÖL	
	Al	lle Länder	Alle Getriebetypen	ExxonMobil LV 75 W GL.4
		KÜHLFLÜSSIGKI	EIT : <u>B</u>	ENZINMOTOR
			Gebinde	Teilenummer
Alle	e Länder	Flüssigkeit S-LLC rosa	1 Litan	9735 Y5 9735 Y6

		Gebinde	CITROËN T	CITROËN Teilenummer		
			GLYSANTIN G33	REVKOGEL 2000		
Alle Länder C		2 Liter	9979 70	9979 72		
	CITROËN Flüssigkeit	5 Liter	9979 71	9979 73		
	Schutz: -35C°	20 Liter	9979 76	9979 74		
		210 Liter	9979 77	9979 75		

: <u>DIESELMOTOR</u>

KÜHLFLÜSSIGKEIT

SCHMIERSTOFFEMPFEHLUNGEN

BREMSFLÜSSIGKEIT

 $Synthetische\ B\underline{remsfl\"{u}ssigkeit}$

		Gebinde	CITROEN Teilenummer
		0,5 Liter	9979 05
Alle Länder	CITROËN Flüssigkeit	1 Liter	9979 06
		5 Liter	9979 07

SCHEIBENWASCHFLÜSSIGKEIT

	Geb	inde	nde CITROËN Teilenummer			
	Konzentrat:	250 ml	9980 33	ZC 9875 953U	9980 56	
Alle Länder	Gebrauchs-	1 Liter	9980 06	ZC 9875 784U		
	fertige Flüssigkeit:	5 Liter	9980 05	ZC 9885 077U	ZC 9875 279U	


ABSCHMIEREN


Allgemeine Anwendung

		NLGI-Normen
	TOTAL MULTIS 2	2
Alle Länder	TOTAL FÜR MECHANISCHE	
	KLEINTEILE	

TECHNISCHE DATEN MOTOREN				
	Benzin	Diesel		
	1.0i	1.4 HDi		
Motorschild	CFA	8HT		
Hubraum (cm³)	998	1398		
Bohrung/Hub	71/84	73,7/85		
Verdichtungsverhältnis	10,5/1	18/1		
Leistung ISO oder EU-Norm (kW - 1/min)	50-6000	40-3000		
Leistung nach DIN (PS - 1/min)	68-6000	54-3000		
Drehmoment ISO oder EU-Norm (daNm - 1/min)	9,3-3600	13-3000		

Motor: CFA





Beschreibung

Der bei diesem Fahrzeug verwendete Benzinmotor **384F** ist eine Neuentwicklung. Es handelt sich um einen 3-Zylinder-Reihenmotor **mit 1.0 Liter Hubraum** und **12 Ventilen.**

Dieser Motor ist leicht und kompakt und bietet einen günstigen Kraftstoffverbrauch.

Er verfügt über die Systeme direkte Zündung DIS (Direct Ignition System) und variable Ventilsteuerung VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent).

Bei seiner Konzeption stand das Streben nach hohen Fahrleistungen, hoher Laufruhe, geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigen Emissionswerten im Vordergrund.

B1B201XD

Motor: CFA

Anzahl Zylinder und Anordnung : 3 Zylinder in Reihe

Motorsteuerung : 12 Ventile und oben liegende Nockenwelle

mit Antrieb durch Kette (mit VVT-i)

Brennkammer : keilförmig

Krümmer : mit Querströmung

Kraftstoffversorgungssystem : elektronische Einspritzung

Zündsystem : DIS


Hubraum (cm³) : **998**


Bohrung / Hub (mm) : 71x84

Verdichtungsverhältnis : 10,5 : 1

Höchstleistung (SAE-NET) : 50 kW bei 6000/min

Höchstes Drehmoment (SAE-NET) : 93 Nm bei 3600/min





B1B201XD

Motor: CFA

Einstellung Einlassventile (Öffnen) : 40° nach OT - 5° nach OT

Einstellung Einlassventile (Schließen): 10° nach OT -55° nach OT

Einstellung Auslassventile (Öffnen) : 40° vor UT

Einstellung Auslassventile (Schließen): 2° nach OT

Zündfolge : 1-2-3

Kraftstoff : Benzin bleifrei


Oktanzahl : 95 oder mehr


Ölqualität : API SJ, SL, EC oder ILSAC


Abgasnorm : Euro 4

Leergewicht fahrbereit : ca. 75 kg (*)


(*): Gewicht einschließlich Öl und Kühlflüssigkeit







Motor: CFA




Zylinderkopfdichtung


A-A : Ouerschnitt. : Scheibe. (3)

Die Zylinderkopfdichtung ist eine Mehrschicht-Stahldichtung.

Die Oberfläche der Dichtung ist mit NBR beschichtet, um die Luftabdichtung des Zylinderkopfs zu verbessern.

HINWEIS: NBR (Nitrile Butadienne Rubber): Gummiähnliches Material, das für seine Hitze-, Öl- und Verschleißfestigkeit bekannt ist.





Der zwischen den Einlass- und Auslassventilen gebildete Winkel ist kleiner. Er wurde auf 33,5° "h" festgelegt, um eine kompaktere Konstruktion des Zylinderkopfs zu erreichen.

Die Brennkammern sind doppelkeilförmig "k".


Die Form der Ansaugkanäle wurde optimiert, um die Verbrennung zu verbessern.

Der Zylinderkopf ist mit Dehnschrauben befestigt.

Die Ausweitung der Wasserkanäle "j" in dem Zylinderkopf wurde optimiert, um eine bessere Kühlung zu erreichen.

Motor: CFA

Motorblock




(5): Deckel des Ölabscheiders.

Ein Motorblock aus Aluminium mit einer Wandstärke von **7 mm** zwischen den Zylinderbohrungen führt zu einem leichten und kompakten Motor.

Ein Ölabscheider (6) ist im Motorblock (4) im Kanal der Leckgase integriert. Er trennt das Motoröl von den Gasen, die von den Brennkammern zur Ölwanne gelangen, auf eine Weise, dass die Motorölqualität erhalten bleibt und der Ölverbrauch verringert wird. Es ist nicht möglich, den Block mit diesem Typ Laufbüchsen (7) nachzubohren. Die Laufbüchsen (7) weisen eine äußere Struktur auf, die für eine Vergrößerung der Kontaktfläche mit dem Aluminiumblock dank der zahlreichen Unregelmäßigkeiten "I" sorgt. Diese Lösung verbessert die Ableitung der Wärme und führt zu einer niedrigeren Temperatur des Ganzen und zu einer geringeren Verformung der Bohrungen.

Kolben



''m'' : Kunstharz-Beschichtung
(8) : Verdichtungsring Nr. 1
(9) : Verdichtungsring Nr. 2

(10) : Ölabstreifring


Die Kolben sind aus Alulegierung.

Der Kolbenboden hat eine konische Form, um eine bessere Verbrennung zu erzielen. Eine neue Beschichtung mit LFA (Kunstharz mit verringerter Reibung und Aluminiumoxid) befindet sich auf der Gleitfläche des Kolbens.

Die Kolbenringe mit niedriger Spannung sorgen für die Verringerung der Reibung und niedrigeren Kraftstoffverbrauch.

B1B2022D B1B2023D





Pleuel und Lagerschalen des Pleuelfußes

(12) : Splint

Die Pleuel aus Schmiedestahl haben eine höhere Steifigkeit und ein geringeres Gewicht. Die Pleuellagerdeckel sind mit Dehnschrauben (11) befestigt.

Die Gleitfläche der Lagerschalen des Pleuelfußes weisen Mikrorillen " \mathbf{n} " auf, um ein optimales Abführen des Öls zu gewährleisten. Diese Lösung sorgt für einen leichteren Kaltstart des Motors und eine Verringerung der Vibrationen.

Kurbelwelle und Kurbelwellenlager

''r'' : Ölbohrung

(13) : Obere Halblagerschalen (14) : Untere Halblagerschalen


Die Kurbelwelle besitzt 4 Kurbelwellenzapfen und 6 Gegengewichte.

Alle Kehlen der Kurbelzapfen und der Wellenzapfen sind an der Walze "s" abgeschlossen, um die benötigte Steifigkeit aufrecht zu erhalten.

Die Kurbelwellenlagerschalen sind aus Alulegierung.

Die Gleitfläche der Kurbelwellenlagerschalen weisen Mikrorillen "q" auf, um ein optimales Abführen des Öls zu gewährleisten. Diese Lösung sorgt für einen leichteren Kaltstart des Motors.


Die oberen Halblagerschalen verfügen über eine Ölnut "p" auf der Innenseite.




B1B2024D B1B2025D

VORSTELLUNG MOTOR 384 F (CFA) Motor: CFA Ölwanne (15): Schutzplatte (17): Ölwanne Der Ölansaugkorb (16) ist zur Gewichtsreduzierung aus Kunststoff. Motorsteuerung Allgemeines (18): Steuerkette (19): Kettenschuh (20): Kettenspanner (21) : Einlassnockenwelle (21): Auslassnockenwelle Jeder Zylinder verfügt über 2 Einlassventile und 2 Auslassventile. Der Wirkungsgrad der Ein- und Auslasssysteme ist dank des großen Querschnitts der Kanäle verbessert. Öffnen und Schließen der Ventile werden direkt durch 2 Nockenwellen gesteuert. Der Motor verfügt über 12 Ventile und 2 obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, eine für den Einlass und die andere für den Auslass. Das System VVT-i (21) wird verwendet, um den Kraftstoffverbrauch zu verringern, die Leistung zu erhöhen und die Schadstoffemissionen zu reduzieren. Weitergehende Informationen zur Steuerung des VVT-i (21) befinden sich im Reparaturhandbuch. B1B2027D B1B2026D







Nockenwelle

"t" : Ölkanal (spät) "u" : Ölkanal (früh)

Am Ende der Einlassnockenwelle (22) befinden sich Löcher zur Versorgung des Systems **VVT-i** mit unter Druck stehendem Motoröl.

Die Betätigung des VVT-i (21) ist am vorderen Ende der Einlassnockenwelle (22) montiert, sie modifiziert die Einstellung der Einlassventile.

Einlass- und Auslassventile, Ventilstößel

"v" : Stärke des Stößels

"w" : Kennzeichnungsnummer

(24) : Nockenwelle

Die Ventilschäfte haben einen geringen Durchmesser, um den Widerstand bei Einströmen des Gemischs im Einlass und der Gase im Auslass zu verringern.

Die Einlassventile (26) und die Auslassventile (26) verwenden identische Federn. Es handelt sich um Federn mit variablen Steigungen, die eine einwandfreie Funktion der Ventile sorgen.

Die Ventilstößel (25) sind nicht durch Beilagen einstellbar, um das Gewicht zu verringern.

HINWEIS: Die Einstellung des Ventilspiels erfolgt, indem die vorhandenen Stößel durch Stößel mit der geeigneten Stärke ersetzt werden. Stößel sind in **29** Stärken in Schritten von **0,02 mm** von **5,12 mm** bis **5,68 mm** erhältlich.

Weitere Informationen befinden sich im Reparaturhandbuch.


B1B2028D B1B2029D

VORSTELLUNG MOTOR 384 F (CFA) Motor: CFA Steuerkette und Spanner : Kettenschuh (19)(27): Kettendämpfer (28): Steuerzahnrad an Kurbelwelle Eine hochfeste Rollenkette (18) mit einem Gang von 8 mm wird aus Gründen der Zuverlässigkeit und der kompakteren Bauweise des Motors verwendet. Der Kettenspanner (20) verfügt über ein System mit Feder und Hydraulikdruck, um die Spannung jederzeit korrekt zu halten. Der Kettenspanner (20) unterdrückt das von der Kette erzeugte Geräusch. Eine Öldüse "x" sorgt für die Schmierung der Kette und des Steuerzahnrads an der Kurbelwelle. Steuerkettengehäuse Das Gehäuse (29) der Ölpumpe (30) ist im Steuerkettengehäuse aus Aluminium integriert, an dem die Kühlmittelpumpe (31) montiert ist. B1B202BD B1B202AD

Au		pe Motor/Getriebe		
Motor: CFA				
Rechtes Motorlager		Linkes Motorlager		
	$ \begin{array}{c c} 1 & 5,2 \pm 0,5 \\ \hline 2 & 2,4 \pm 0,2 \end{array} $		B	3 5,2 ± 0 A = Schrauber an Getriebe B = Schrauber an Karosserie
Untere Aufhängung				
4	$ \begin{array}{c cccc} 4 & 5,2 \pm 0,5 \\ \hline 5 & 12 \pm 1,2 \end{array} $			

ANZUGS	DREI	HMOMENTE BENZINMOTOR	
		Motor: CFA	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		Kurbeltrieb	
	1	Schraube Kurbelwellenlagerdeckel	5,9 ±0,6
4		Schrauben Pleuellagerdeckel	
		Anzug	$1,5 \pm 0,1$
/ (3 ¹) ⁵		Winkelanzug	$90^{\circ} \pm 5^{\circ}$
	3	Schrauben Kurbelwellenscheibe	17 ± 1,7
	4	Schrauben Dichtungsträgerplatte	$1 \pm 0,1$
	5	Zylinderkopfschrauben Anzug Winkelanzug	3,2 ± 0,3 180° ± 5°
7	-	Schrauben Nockenwellenlagerdeckelblock (zusammengebaut)	
4 8 6		Schrauben Nockenweilenlagerdeckelblock Schrauben Nockenwellenlagerdeckelblock	$1,5 \pm 0,1 \\ 1,3 \pm 0,1$
10		Schrauben Auspuffkrümmer	$2,4 \pm 0,2$
		Schrauben Zylinderkopfdeckel	0.8 ± 0.1
	10	Schrauben Nockenwellenräder	$4,7 \pm 0,4$
B1B201DD B1B201ED			

ANZUGSD	REHMOMENTE BENZINMOTOR			
Motor: CFA				
	Kurbeltrieb			
	Rechtes Motorlager Anzug der Schrauben am Block Anzug der Schrauben an der Karosserie Schraube Steuerkettengehäuse	$2,4 \pm 0,2 \\ 5,2 \pm 0,5 \\ 2,4 \pm 0,2$		
]	13 Schraube Steuerkettengehäuse	4 ± 0,4		
12 13				
B1B201FD				



ANZUGS	DRE	CHMOMENTE BENZINMOTOR	
		Motor: CFA	
		Einspritzsystem	
	18	Schrauben Verteilerrohr an Block	$2,7 \pm 0,3$
		Kühlsystem	
18	19	Schrauben Kühlmittelpumpe	$2,8 \pm 0,3$
and the same of th	20	Schrauben Thermostatgehäuse	$0,7 \pm 0,1$
		Zusatzaggregate	
of the second second	21	Schraube Generator	$4,9 \pm 0,5$
	22	Schraube Spanner	$3,4 \pm 0,4$
	23	Schrauben Klimaanlagenkompressor	$2,4 \pm 0,2$
		22	
B1B201HD B1G200XD			D1A2004D

ANZUGSDREHMOMENTE MOTORAUFHÄNGUNG					
Aufhängung Baugruppe Motor/Getriebe					
Motor: 8HT					
Rechtes Motorlager		Rechtes unteres Motorlager			
	$\begin{array}{c c} 1\\ \hline 2\\ 3 \end{array}$ 5,2 ± 0,5		4 5,7 ± 0,6		
Drehmomentstütze		Linkes Motorlager am Getriebe			
5	5 5,2 ± 0,5 6 12 ± 1,2 7	10	$\frac{8}{9}$ 10 5,2 ± 0,5		
B1B201AD B1B201BD			B1B201CD		

ANZUGSDREHMOMENTE DIESELMOTOR	
Motor: 8HT	
Kurbeltrieb	
Befestigungsschrauben Lagerdeckel	
Vorspannen	$1 \pm 0,1$
Lösen	$180^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Anzug	3 ± 0.3
Winkelanzug	$140^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Pleuelschrauben	
Anzug	$1 \pm 0,1$
Winkelanzug	$100^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Antriebsscheibe der Nebenaggregate	
Anzug	3 ± 0.3
Winkelanzug	$180^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Zylinderblock	
Ölwanne	$1,3 \pm 0,1$
Führungsrolle Steuerzahnriemen	$3,7 \pm 0,3$
Spannrolle Steuerzahnriemen	$2,3 \pm 0,2$
•	

Motor: 8HT	
Zylinderkopf	
Nockenwellenlagerblöcke	
Vorspannen	0.3 ± 0.1
Anzug	$1 \pm 0,1$
Befestigung der Teilkomponenten Nockenwelle an Zylinderkopf	
Vorspannen	0.3 ± 0.1
Anzug	$1 \pm 0,1$
Auspuffkrümmer	3 ±
Nockenwellenräder	
Vorspannen	2 ± 0.2
Winkelanzug	$50^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Zylinderkopf	
Vorspannen	2 ± 0.2
Anzug	4 ± 0.4
Winkelanzug	230° ± 5
Abgasrückführungsventil	$1 \pm 0,1$
Motorschwungrad	
Motorschwungrad	
Vorspannen	$1,7 \pm 0,2$
Winkelanzug	$70^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Kupplungsdruckplatte	2 ± 0.2
	<u> </u>

Motor: 8HT	
Schmiersystem	
Einheit Ölpumpe	
Vorspannen	0.5 ± 0.1
Anzug	0.9 ± 0.1
Wärmetauscher Kühlmittel / Öl	1 ± 0.1
Schmierleitung Turbolader	3 ± 0.3
Dieseleinspritzsystem	
Schraube mit Kugelsitz der Befestigungsgabel Dieseleinspritzung	$2,5 \pm 0,2$
Kraftstoffverteilerleiste an Motorblock	$2,3 \pm 0,2$ $2,2 \pm 0,2$
Anschlüsse an Kraftstoffverteilerleiste	2,2 ± 0,2
Vorspannen	1.7 ± 0.1
Anzug	2.2 ± 0.2
Diesel-Einspritzpumpe an Halterung	$2,2 \pm 0,2$
Anschluss an Einspritzdüse	
Vorspannen	$1,7 \pm 0,1$
Anzug	$2,2 \pm 0,2$
Einspritzpumpenrad	$5 \pm 0,5$
Anschluss an Hochdruck-Einspritzpumpe	
Vorspannen	$1,7 \pm 0,1$
Anzug	$2,2 \pm 0,2$
Kühlsystem	
Kühlmittelpumpe	
Vorspannen	0.3 ± 0.1
Anzug	0.9 ± 0.1
Thermostatgehäuse Kühlmittelausgang	
Vorspannen	0.3 ± 0.1

ANZUGSDREHMOMENT ZYLINDERKOPF

Benzin- und Dieselmotoren

Durchzuführende Arbeiten vor dem Wiedereinbau des Zylinderkopfs

Die Dichtungsflächen mit dem von CITROËN zugelassenen Produkt reinigen.

Keine scheuernden Mittel oder schneidende Werkzeuge an den Dichtungsflächen verwenden.


Die Dichtungsflächen dürfen keine Spuren von Schlägen oder Kratzern aufweisen.

Einen Gewindeschneider in die Bohrungen des Zylinderblocks für die Zylinderkopfschrauben einführen.

Gewinde der Zylinderkopfschrauben bürsten.

Gewinde und Auflageflächen unten den Schraubenköpfen mit Schmierfett MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS behandeln.

	Motoren		Anzug		Zylinderkopfschrauben (Max. Länge für Wiederver- wendung in mm)
	CFA	Anziehen Winkelanzug		$3,2 \pm 0,3$ $180^{\circ} \pm 5^{\circ}$	123,5
8 4 1 5 9	8НТ	Vorspannen Anzug Winkelanzug		2 ± 0.2 4 ± 0.4 $230^{\circ} \pm 5^{\circ}$	149
7 3 2 6 10					
B1D2028D B1D2019D					



ANTRIEBSRIEMEN DER NEBENAGGREGATE				
	Benzin	Diesel		
	1.0i	1.4 HDi		
Motorschild	CFA	8HT		
C1	X	X		
Siehe Seite:	46 - 47	48 - 49		

Motoren: Benzin / Diesel

SPEZIALWERKZEUG


Gerät zum Messen der Riemenspannung: 4122-T.(C.TRONIC 105.5)


ACHTUNG: Bei Verwendung des Gerätes 4099-T (C.TRONIC 105)


UNBEDINGT BEACHTEN

Vor dem Wiedereinbau der Riemen der Nebenaggregate überprüfen:

- 1) Dass sich die Rolle(n) frei drehen lassen (ohne Spiel und Druckpunkt)
- 2) Dass der Riemen korrekt in den Kerben der einzelnen Scheiben ausgerichtet ist.







Motor: CFA

Einbau

Den Keilriemen des Ventilators und des Generators anbauen.

"a": Spannscheibe

"b": Generatorscheibe.

"c": Kompressorscheibe

"d": Kurbelwellenscheibe

B: Mit Klimaanlage

C: Ohne Klimaanlage

Die Schraube (2) anziehen, nicht festziehen, bis kein Spiel A mehr vorhanden ist.

Die Schraube (3) anziehen, um eine Spannung des Keilriemens des Ventilators und des Generators durchzuführen.

Den Keilriemen des Ventilators und des Generators überprüfen.

Die Schraube (2) anziehen.


Anzugsdrehmoment : 3.4 ± 0.3 daNm

Die Schraube (1) anziehen.

Anzugsdrehmoment zwischen : 4,3 und 5,5 daNm.

Eine Sichtprüfung der Verkabelung des Generators durchführen und prüfen, ob ein unnormales Geräusch vorhanden ist.

Den Stromkreis der Warnleuchte Entladen prüfen.



Spezialwerkzeuge

[1] Spannhebel für dynamische Spannrolle : (-).0194.E3
[2] Fixierstift für dynamische Spannrolle : (-).0194.F

Kennzeichnungen auf der dynamischen Spannrolle

"b" Nennposition

"a" Position "maximaler Verschleiß" des Antriebsriemens der Nebenaggregate .


Ausbau

Minuskabel von der Batterie abklemmen.

Das Fahrzeug mit freihängenden Rädern aufbocken.

Die Vorderräder bis zum rechten Anschlag einschlagen.

Den Schmutzfänger wegdrücken.



UNBEDINGT BEACHTEN: Die Einbaurichtung des Antriebsriemens der Nebenaggregate für den Fall der Wiederverwendung kennzeichnen. Wenn der Zeiger der Spannrolle außerhalb der Kennzeichnungen liegt, den Antriebsriemen der Nebenaggregate austauschen.

Motor: 8HT

- A: Fahrzeug mit Klimaanlage
- B: Fahrzeug ohne Klimaanlage
- 1 und 4 Generatorscheibe
- 3 und 6 Scheibe des Antriebsriemens der Nebenaggregate
- **5** Führungsrolle
- 2 Scheibe Klimaanlagenkompressor.



Die dynamische Spannrolle mit dem Werkzeug [1] zusammendrücken.

Den Stift [2] einsetzen.

Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (7) ausbauen.

Einbau

HINWEIS: Prüfen, dass sich die Spannrolle frei drehen lässt (ohne Druckpunkt). Andernfalls die Spannrolle austauschen.

Die Einbaurichtung des Riemens beachten

Den Antriebsriemen der Nebenaggregate aufsetzen.


Mit dem Werkzeug [1] auf die Spannrolle einwirken, um den Stift [2] heraus zu nehmen.


Darauf achten, dass der Riemen korrekt in den Kerben der verschiedenen Riemenscheiben ausgerichtet ist.

Den Schmutzfänger wieder einbauen.

Das Minuskabel der Batterie anschließen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die durchzuführenden Arbeiten nach dem Wiederanklemmen der Batterie ausführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).





KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG				
	Benzin	Diesel		
	1.0i	1.4 HDi		
Motorschild	CFA	8HT		
C1	X	X		
Siehe Seite:	53 - 69	70 - 77		

EMPFEHLUNGEN STEUERZAHNRIEMEN Alle Motortypen Empfehlungen UNBEDINGT BEACHTEN: Nach jedem Ausbau des Steuerzahnriemens die folgenden Teile stets ersetzen: den Steuerzahnriemen, die Befestigungsmutter der Spannrolle.



UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften beachten

Ausbau

Das Fahrzeug vorn mit freihängenden Rädern aufbocken.

Das Minuskabel der Batterie abklemmen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Das Motoröl ablassen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Das Getriebeöl ablassen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Das Kühlsystem entleeren (siehe entsprechenden Arbeitsgang).

Den Antriebsriemen der Nebenaggregate ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)

Die Ölwanne ausbauen.

Die Antriebswellen ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)

Die Einheit Motor/Getriebe ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).


Die Kunststoffschelle der Kühlmittelpumpe wegdrücken.

Den Generator ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)

Schraube und Führungsrohr des Ölmessstabs ausbauen.

Dichtring des Führungsrohrs des Ölmessstabs ausbauen.





KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Den Nockenwellenpositionsgeber abklemmen. Die Schraube und den Kurbelwellenpositionsgeber ausbauen. Die 13 Schrauben und die 2 Muttern in der angegebenen Reihenfolge ausbauen. Den Zylinderkopfdeckel mit seiner Dichtung ausbauen. Die Dichtung des Zylinderkopfdeckels ausbauen.

B1D201QD B1D201RD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Die 3 Schrauben, die Halterung des Ölfilters und seine Dichtung ausbauen. Die **5 Schrauben**, die Kühlmittelpumpe und ihre Dichtung ausbauen.


B1D201SD B1D201TD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Die Kurbelwellenscheibe im Uhrzeigersinn drehen, um die Einstellungskennzeichnung "a" des Zahnrads (0 Grad) mit denen des Steuergehäuses auszurich-Prüfen, dass die Einstellungskennzeichnung "a" des Nockenwellenrads sich oben befindet, wie abgebildet. **HINWEIS:** Gegebenenfalls die Kurbelwellenscheibe um 1 ganze Umdrehung (360 Grad) drehen, um die Einstellungskennzeichnung nach oben zu bringen. Die Kurbelwellenscheibe mit dem Werkzeug [1] blockieren und ausbauen. [1] C.0132.AA. Das Steuergehäuse ausbauen.

B1D201UD B1D201VD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Die Halteplatte des Kettenspanners im Uhrzeigersinn drehen und den Kolben zusammendrücken. Einen Stift in die Öffnung der Halteplatte einführen, um den Spanner mit komprimiertem Tauchkolben zu blockieren. Die 2 Schrauben und den Kettenspanner ausbauen. Die Schraube, den Schuh des Kettenspanners und die Steuerkette ausbauen.

B1D201WD B1D201XD




B1D201YD B1D201ZD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Den Keil in die Nut der Kurbelwelle einsetzen. Die Nut des Kurbelwellenrads mit dem Keil der Kurbelwelle ausrichten und das Kurbelwellenrad wieder einbauen. Den Führungsschuh der Kette mit den 2 Schrauben einbauen. Anzugsdrehmoment $: 0.9 \pm 0.1 \text{ daNm}$ B1D201ZD B1D202HD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Zum Wiedereinbau der Steuerkette das Glied "c" gelber Farbe mit der Einstellmarkierung "b" des Kurbelwellenrads ausrichten, wie abgebildet. Um den Einbau der Steuerkette abzuschließen, die 2 Glieder "d" orangener Farbe mit den Einstellmarkierungen "a" der Nockenwellenräder ausrichten, wie abgebildet. Den Schuh des Kettenspanner mit der Schraube einbauen. Anzugsdrehmoment $: 1.9 \pm 0.2 \text{ daNm}.$ B1D202JD B1D202KD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Den Sechskantteil der Einlassnockenwelle entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Steuerkette auf Seite des Spanners zu entspannen. Den Spanner mit den 2 Schrauben wieder einbauen. Anzugsdrehmoment zwischen : 0,8 und 1,3 daNm. Den Stift abnehmen, die Kurbelwelle um 2 ganze Umdrehungen drehen und den Kettenspanner lockern.

B1D202LD B1D202MD



B1D202ND B1D202PD



Die neue Kurbelwellendichtung mit dem Werkzeug [2] einbauen.

[2] 0196.B.

Die Dichtungsflächen des Zylinderblocks und des Steuergehäuses entfetten.


Kennzeich- nungen	Мав (тт)	Kennzeich- nungen	Maß (mm)
В	3	G	3 - 3,5
С	3	Н	3,5
D	3,5 - 4,5	I	3 - 3,5
E	4,5 - 5,5	J	3,5 - 4,5
F	4,5 - 5,5		

Einen Streifen Dichtungsmasse auf dem Zylinderblock bei "g" und auf dem Steuergehäuse bei "h" wie abgebildet auftragen und das Steuergehäuse "h" wieder einbauen.

Dichtungsmasse: AUTOJOINT OR.

ACHTUNG: Das Steuergehäuse innerhalb einer Frist von **3** Minuten nach Auftrag des Dichtungsmassenstreifens einbauen.





KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Die 11 Schrauben in der angegebenen Reihenfolge anziehen. Anzugsdrehmoment der Schrauben (1): $: 2,4 \pm 0,2 \text{ daNm}$ Anzugsdrehmoment der Schrauben (2): $: 4 \pm 0,4 \text{ daNm}$ Überschüssige Dichtungsmasse entfernen. Eine neue Dichtung der Kühlmittelpumpe am Steuergehäuse anbringen und die Kühlmittelpumpe wieder einbauen. B1D201TD B1D202SD


KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Die 5 Schrauben in der angegebenen Reihenfolge anziehen. Anzugsdrehmoment $: 2.8 \pm 0.3 \text{ daNm}$ Die Kurbelwellenscheibe mit dem Werkzeug [1] blockieren und die Schraube anziehen. [1] C.0132.AA. Anzugsdrehmoment $: 17 \pm 1.7 \, daNm$

B1D202TD B1D202UD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG **Motor: CFA** Die Dichtung des Ölfilters am Steuergehäuse anbringen und die Halterung des Ölfilters wieder einbauen. Die 3 Schrauben in der angegebenen Reihenfolge anziehen. Anzugsdrehmoment : zwischen 1,9 und 2,9 daNm.

B1D201SD B1D202VD





Die Dichtung des Zylinderkopfdeckels in die Nut des Zylinderkopfdeckels und an den mittleren durch die Pfeile gekennzeichneten Höcker einsetzen.


ACHTUNG: Das Einsetzen der Dichtung überprüfen, deren Sitz am Fuß der Höcker komplett sein muss.

"k" : 3 bis 4 mm


Einen Streifen Dichtungsmasse "j" auf die Dichtflächen des Zylinderkopfs und des Steuergehäuses auftragen


Dichtungsmasse: AUTOJOINT OR.

ACHTUNG: Den Zylinderkopfdeckel innerhalb einer Frist von **3 Minuten** einbauen und die Schrauben und Muttern innerhalb einer Frist von **15 Minuten** nach Auftrag der Dichtungsmasse "j" anziehen.



B1D202WD B1D200VD





Motor: CFA

Die **13 Schrauben** und die **2 Muttern** in der angegebenen Reihenfolge auf das vorgeschriebene Drehmoment anziehen.

Anzugsdrehmoment : 0,8 daNm.

Nach Anzug aller Schrauben und Muttern prüfen, dass "1" und "2" auf das vorgeschriebene Drehmoment angezogen sind.

Den Positionssensor der Kurbelwelle wieder einbauen.

ACHTUNG: Kein Teil verwenden, das heruntergefallen ist oder einen Schlag erlitten hat.

ACHTUNG: Den Zustand des Dichtrings vor dem Wiedereinbau prüfen.


Eine dünne Schicht Motoröl auf den Dichtring auftragen.

Den Positionssensor der Kurbelwelle wieder mit der Schraube einbauen.

Anzugsdrehmoment : 0,8 daNm.

Den Stecker des Positionssensors der Kurbelwelle anschließen.





Einen neuen Dichtring auf das Führungsrohr des Ölmessstabs aufsetzen.

Eine dünne Schicht Motoröl auf den Dichtring auftragen.

Das Führungsrohr des Ölmessstabs mit der Schraube einbauen.

Anzugsdrehmoment

 $: 1 \pm 0.1 \, daNm.$

Den Generator einbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Die Kunststoffschelle der Kühlmittelpumpe einsetzen.

Dichtungsmasse (AUTOJOINT OR) ringsum auf die Ölwanne auftragen.

Die Einheit Motor/Getriebe einbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Die Antriebswellen einbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Die Ölwanne einbauen.


Den Antriebsriemen der Nebenaggregate einbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Motor- und Getriebeöl einfüllen und Füllstand kontrollieren (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).


Das Kühlsystem befüllen und entlüften (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt). Alle Füllstände kontrollieren.

Das Minuskabel der Batterie anschließen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die durchzuführenden Arbeiten nach dem Wiederanklemmen der Batterie ausführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).









[1] Fixierstift Motorschwungrad : (-).0194.C [2] Fixierstift für Nockenwelle : (-).0194.B [3] Fixierstift Kurbelwelle : (-).0194.A

[4] Handspiegel

[5] Werkzeug für Aus- und Einbau der Auspuffschellen : C.193.A [6] Riemenklammer : (-).0188.AD

Ausbau

Vorbereitende Arbeiten

Das Minuskabel der Batterie abklemmen.

Das Fahrzeug auf eine 2-Säulen-Hebebühne stellen

Die Schrauben (1) ausbauen.

Den Stoßfänger bei "a" wegdrücken.


Den Kunststoffniet (4) ausbauen.

Eine Kraft nach oben bei "f" anwenden.


In der Reihenfolge bei "b", "c", "d", "e" lösen.


Den Stoßfänger bei (3) wegdrücken.

Den Scheinwerfer (2) ausbauen.









Motor: 8HT Im Motorraum.

Die Schraube (9) ausbauen.

Den Stecker bei "g" abziehen.

Das Entgasungsgefäß (8) zur Seite legen.

Den Kabelstrang (6) am Steuergehäuse (5) lösen.

Einbauen:

die Schrauben (7)

den oberen Steuergehäusedeckel (5)

Das Entgasungsgefäß (8) wieder in ursprüngliche Position stellen.

Den Antriebsriemen der Nebenaggregate ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)

Unter dem Fahrzeug

Die Auspuffschelle (10) mit dem Werkzeug [5] ausbauen.

Die Auspuffanlage aushängen.

HINWEIS: Der Ausbau der Auspuffschelle verhindert, dass die vordere flexible Leitung beschädigt wird. Dreh-, Zug, und Biegespannung verringern die Lebensdauer der vorderen flexiblen Auspuffleitung.


Den Motor mit der Schraube der Kurbelwellenscheibe drehen, bis er sich in der Blockierposition des Motorschwungrads mit dem Werkzeug [1] befindet.

HINWEIS: Die Blockieröffnung befindet sich unter dem Motor.









Ausbauen:

die Schraube (12)

die Antriebsscheibe der Nebenaggregate (14).

Die Schraube (12) einbauen.

Den Stift [1] abnehmen.

Den Stecker bei "h" abziehen.

Die Schrauben (13) lösen.

Den unteren Steuergehäusedeckel (11) ausbauen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Magnetbahn "j" des Kurbelwellenrads darf keinerlei Beschädigung aufweisen und darf nicht in die Nähe einer magnetischen Quelle gelangen.

Ausbauen:

den Motordrehzahlsensor (16)

den Versatzschutzanschlag des Riemens (15)





Die Mutter (17) ausbauen.

Im Motorraum

Das Entgasungsgefäß zur Seite legen. Den Motor mit einem Werkstattwagenheber und einem Keil stützen.


Ausbauen:

die untere Halterung des Ausdehnungsbehälters (20) das Motorlager (19) das Motorzwischenlager (18) Den Motor um 3 cm absenken.

ACHTUNG: Vorsichtig mit dem Wagenheber umgehen. Den Motor nicht ohne Stütze lassen. Den Durchgang des Schlauchs des Entgasungsgefäßes kontrollieren. Die Behinderungen zwischen der unteren Traverse und des Hitzeschild des Katalysators kontrollieren.



Motor: 8HT



Den Motor an der Schraube des Kurbelwellenrads (12) im Uhrzeigersinn drehen, um ihn in Fixierstellung zu bringen.

Positionieren:

das Nockenwellenrad mit Hilfe des Stifts [2]

die Kraftstoffhochdruckpumpe mit Hilfe des Stifts [3]


das Kurbelwellerad mit Hilfe des Stifts [3].

Die Spannrolle mit einem Innensechskantschlüssel bei "k" festhalten.

Die Schraube (21) lösen.

Den Steuerzahnriemen durch Schwenken der Spannrolle im Uhrzeigersinn bei "k" entspannen.

Den Steuerzahnriemen ausbauen.



Motor: 8HT



Vorbereitende Arbeiten

UNBEDINGT BEACHTEN:

Die Dichtheit der Dichtungen an der Nockenwelle und am Kurbelwellenrad prüfen. Im Zweifelsfall immer austauschen.

Prüfen, dass an der Kühlmittelpumpe kein Leck vorhanden ist. Im Zweifelsfall immer austauschen.

Prüfen, dass sich die Spannrolle und die Führungsrolle frei drehen lassen (ohne Druckpunkt und Spiel). Andernfalls die Rollen austauschen.

Einbau des Riemens

UNBEDINGT BEACHTEN: Den Riemen und die Schraube des Kurbelwellenrads (12) durch eine neue bei jedem Ausbau ersetzen. Den Riemen nicht verdrehen oder knicken.

HINWEIS: Das Fixieren der Hochdruckpumpe dient zur Erhöhung der Lebensdauer des Steuerzahnriemens.


HINWEIS: Die Verwendung des Werkzeugs [6] am Nockenwellenrad (23) erleichtert das Auflegen des Steuerzahnriemens.

ACHTUNG: Die Fixierstifte müssen am Motor eingesetzt sein.

HINWEIS: Wenn die Bereiche "l", "m" und "n" beim Einstellen der Riemenspannung nicht gespannt sind, verstellt sich die Motorsteuerung. Der Motor erleidet Schäden.


Den Steuerzahnriemen bei gespannten Bereichen "l", "m" und "n" auf die folgenden Bauteile auflegen:

Kurbelwellenrad (25), Führungsrolle (24), Nockenwellenrad (23), Rad der Kraftstoffhochdruckpumpe (22), Rad der Kühlmittelpumpe (26), Spannrolle (27)



KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG Motor: 8HT





HINWEIS: Der Spannvorgang wird durch die Verwendung eines Spiegel erleichtert.

An der Spannrolle bei "k" mit einem Sechskantschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Die Spannrolle drehen, bis der Zeiger "p" in Position "q" steht.

Die Schraube (21) der Spannrolle anziehen auf : 3 ± 0.3 daNm.

Die Stifte [2] und [3] abnehmen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Prüfen, dass das Kurbelwellenrad richtig an die Kurbelwelle gedrückt ist.

10 Motorumdrehungen durchführen.

Die Fixierung der Nockenwelle, die Fixierung des Kurbelwellenrads, die Fixierung der Kraftstoffhochdruckpumpe und die richtige Positionierung des Zeigers des dynamischen Spanners kontrollieren (siehe Abbildung); einen Spiegel verwenden.

Andernfalls den Einbau des Steuerzahnriemens erneut durchführen.

Im Motorraum

Den Motor wieder in seine ursprüngliche Position anheben.

Einbauen:

das Motorzwischenlager (18)

die Schrauben anziehen auf $: 5.7 \pm 0.5 \text{ daNm}.$

das rechte Motorlager (19) und die untere Halterung des Ausdehnungsbehälters (20)


die Schrauben (29) und (28), nicht festziehen.

Wagenheber entfernen.

Anziehen:

die Schrauben (29) auf $: 6 \pm 0.6 \, daNm$ die Schrauben (30) auf $: 5.2 \pm 0.5 \text{ daNm}$

KONTROLLE UND EINSTELLUNG MOTORSTEUERUNG Motor: 8HT





Unter dem Fahrzeug

Die Mutter (17) einbauen, anziehen auf

Einbauen:

den Motordrehzahlsensor (16)

den Versatzschutzanschlag des Riemens (15), Anzug auf $: 0.7 \pm 0.1 \text{ daNm}$

den unteren Steuergehäusedeckel (11) Das Motorschwungrad mit dem Werkzeug [1] blockieren.

Die Schraube (12) ausbauen.

Die Antriebsscheibe der Nebenaggregate (14), die Schraube (12) (neu), einbauen.

 $: 6 \pm 0.6 \text{ daNm}.$

Die Schraube der Antriebsscheibe der Nebenaggregate.(12) anziehen:

Vorspannen : $3 \pm 0.3 \text{ daNm}$

Winkelanzug : $180^{\circ} \pm 5^{\circ}$

Das Werkzeug [1] abnehmen.

Die Auspuffschelle mit dem Werkzeug [5] einbauen.

Im Motorraum

Einbauen:


den oberen Steuergehäusedeckel (5)

das Ausdehnungsgefäß (8)

den Antriebsriemen der Nebenaggregate (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt) In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus vorgehen.


Das Minuskabel der Batterie anschließen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die durchzuführenden Arbeiten nach dem Wiederanklemmen der Batterie ausführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).



TECHNISCHE DATEN AUSPUFFANLAGE

Motor: CFA




Drosselklappengehäuse (Schaltgetriebe)

(42): Sensor Drosselklappenstellung.

Das Drosselklappengehäuse (40) ist aus Kunststoff, um das Gewicht zu reduzieren. Ein Leerlaufsteuerventil (41) des Typs Schrittmotor ist im Drosselklappengehäuse (40) montiert

Ansaugkrümmer




Der Ansaugkrümmer (43) ist aus Kunststoff, um das Gewicht und die Menge der vom Zylinderkopf übertragenen Wärme zu reduzieren. Diese Lösung verringert die Temperatur der eingelassenen Luft und erhöht den volumetrischen Wirkungsgrad des Einlasssystems. Der Ansaugkrümmer verfügt über einen Unterdruckmesser (44) zur Messung des Unterdrucks im Einlass und eine Sonde zur Messung der Temperatur der angesaugten Luft.

B1B202GD B1B202HD

TECHNISCHE DATEN AUSPUFFANLAGE








"aa": Draufsicht.

"ab": Vorderansicht.

Der Auslasskrümmer (39) aus rostfreiem Stahl ist konzipiert, um den Temperaturanstieg des Dreiwege-Katalysators zu verbessern und um das Gewicht zu reduzieren.

Der Katalysator verwendet eine Keramik mit ultradünnen Wänden und einer erhöhten Dichte der Zellen. Die Optimierung der Zellendichte des Katalysators sorgt für eine Verringerung des Schadstoffausstoßes.

Auspuffleitung



"ac": vom Auspuffkrümmer.

(47): Befestigungsschelle.

(48) : vordere Leitung

(49): hintere Leitung

(50): Dichtung.

Der Schalldämpfer (37) wurde mit dem Ziel optimiert, ihn kompakter und leichter zu machen.

Die Verbindung zwischen dem vorderen und hinteren Teil **H** der Auspuffleitung erfolgt durch den Einsatz **E**, wodurch keine Dichtung mehr benötigt wird.

Die Verbindung der Auspuffleitung mit dem Auspuffkrümmer G verwendet eine Runddichtung F. Diese Lösung dient zur Vereinfachung der Konstruktion und Erhöhung der Zuverlässigkeit.

TECHNISCHE DATEN AUSPUFFANLAGE **Motor: CFA** (2) (5) **(4)** (1) Lambdasonde Lambdasonde (3) **(6) (7)** Auspuff-Nachschall-Schrauben vor Katalysa-Schelle nach Katalysa-Katalysator krümmer dämpfer tor tor Anzugsdreh- $2,4 \pm 0,2$ $4,4 \pm 0,4$ $3,2 \pm 0,3$ $4,4 \pm 0,4$ $4,5 \pm 0,4$ moment (daNm)

TECHNISCHE DATEN AUSPUFFANLAGE							
			Motor:	8HT			
7							
Gummiauf- hängung Schalldämpfer (2) Gummiauf- hängung (3) Gummiauf- hängung (4) Schelle (5) Katalysator (6) Mittleres Rohr (7) Schelle							
Anzugsdrehmo- ment (daNm)				$2,5 \pm 0,2$	2 ± 0,2		$3,2 \pm 0,3$
Teilenummer TR PSA K278							


TECHNISCHE DATEN KÜHLSYSTEM				
	1.0i	1.4 HDi		
Motorschild	CFA	8HT		
Füllmenge	4	4,4		
Kühlerfläche		12,2 dm ²		
Systemdruck		1,4 bar		
Öffnen des Thermostatreglers	82°C			
Kühlerventilator (Einschaltschwelle)	93°C	97°C		
Ohne Klimaanlage	1x	100 Watt		
Mit Klimaanlage	1x300 Watt			
Abschaltung Klimaanlage		115°C		
Warnung		118°C		
Nachkühlung		105°C (für 6 Minuten)		
Kühlmitteltemperaturfühler und Warnung Am Thermostatgehäuse		Grüner Stecker		
Sonde Motorkühlmittelstand		Im Ausdehnungsgefäß integriert		

Temperaturfühler: Anzugsdrehmoment 2 ± 0.2 daNm.

TECHNISCHE DATEN KÜHLSYSTEM







"y": zum Heizgerät. "z": vom Heizgerät. (32): Abzweigkanal (34): Kühler.

Ein Thermostat (33) mit Verzweigerventil befindet sich auf der Einlassseite der Kühlmittelpumpe (31) des Kühlsystems.

Der Motor verwendet werksseitig eine Kühlflüssigkeit mit sehr langer Lebensdauer.

Technische Daten:

Thermostat Öffnungstemperatur : 82°C

Kühlflüssigkeit

: Kühlflüssigkeit mit sehr langer Lebensdauer Typ

für Benzinmotor oder gleichwertig

Füllmengen (Liter) : 4

Schaubild des Systems

(35): Heizgerät

Technische Daten der Kühlflüssigkeit:

Typ : Kühlflüssigkeit mit sehr langer Lebensdauer


für Benzinmotor oder gleichwertig


Farbe : Rosa

1. Austausch der Flüssigkeit : 150000 km (100000 Meilen) Folgender Austausch : Alle **60000 km** (40000 Meilen)

ACHTUNG: Die Kühlflüssigkeit ist bereits ein gemischtes Produkt (50 % Kühlflüssigkeit und 50 % entionisiertes Wasser), es darf keine Mischung beim Auffüllen oder Austausch der Kühlflüssigkeit durchgeführt werden.

32	34	






	KONTROLLE ÖLDRU	JCK		
Benzin Diesel				
Motoren	CFA	8НТ		
Temperatur (°C)	90	°C		
Druck (bar)		1,3		
Drehzahl 1/min		1000		
Druck (bar)	3,7			
Drehzahl 1/min	2000			
Druck (bar)				
Drehzahl 1/min				
Druck (bar)	5	3,5		
Drehzahl 1/min	4000	4000		
	Spezialw	rerkzeuge		
4386-T	X			
4601-T	X			
1503-L	X			
2279-T.Bis		X		
4103-T		X		
(-).1503.J		X		

VENTILSPIEL	
Benzinmotor CFA:	
Einstellbar durch Austausch der Stößel (siehe Vorstellung Motor 384F)	
<u>Dieselmotor 8HT</u>	
Hydraulischer Spielausgleich	

Motor: CFA





Die Ablassschraube (1) lösen und die Kühlflüssigkeit auslaufen lassen.

HINWEIS: Die Ablassschraube (1) befindet sich auf Höhe der unteren Arretierung des Steuergehäuses.

Den Verschluss des Kühlers "a" abnehmen.

Den Ausgangsschlauch des Kühlers lösen, um die Kühlflüssigkeit abzulassen.

Den Ausgangsschlauch des Kühlers auf Seite des Motors anschließen.

Die Ablassschraube (1) einsetzen.

Anzugsdrehmoment : 2 ± 0.2 daNm.


Den Kühler mit Motorkühlflüssigkeit füllen, bis er überläuft.


Füllmenge : 4 Liter

ACHTUNG: Die Kühlflüssigkeit nicht durch Wasser ersetzen.


HINWEIS: Die Verwendung einer ungeeigneten Motorkühlflüssigkeit kann das Kühlsystem beschädigen.

HINWEIS: Nur Motorkühlflüssigkeit "Toyota Super Long Life Coolant" oder jede andere ähnliche qualitativ hochwertige Flüssigkeit auf Basis von Ethylenglykol ohne Silikat, ohne Amin, ohne Nitrit und ohne Borat, mit Eigenschaften von langlebigen hybriden organischen Säuren verwenden (dieser Flüssigkeitstyp ist eine Mischung aus organischen Säuren und Phosphaten in niedriger Konzentration).





Motor: CFA



Den Kühlerverschluss "a" aufschrauben und festziehen.

 $Motork \ddot{u}hlfl \ddot{u}s sig keit\ langsam\ in\ das\ Ausdehnungsgef \ddot{a}\beta\ bis\ zur\ Maxi-Marke\ einf \ddot{u}llen.$

Den Motor warmlaufen lassen bis zum Einschalten des Ventilators.

Die Klimaanlage während des Temperaturanstiegs des Motors wie angegeben einstellen.

System der manuellen Klimaanlage

Die Bedienungselemente wie angegeben einstellen.

Geschwindigkeit der Kühlerventilatorgruppe: alle Einstellungen außer Temperatur in Position "OFF", Regler auf Warmluft gedreht, Schalter der Klimaanlage in Position "OFF".

Die Motordrehzahl zwischen 2000 und 2500/min halten bis zum Einschalten des Ventilators.


Mehrmals die Eingangs- und Ausgangsschläuche des Kühlers während des Temperaturanstiegs des Motors drücken.

Den Motor abstellen und warten, das die Flüssigkeitstemperatur sinkt.


Wenn der Motorkühlflüssigkeitsstand unterhalb der Maxi-Marke liegt, die 10 vorherigen Schritte wiederholen, bis sich der Flüssigkeitsstand gegenüber der Maxi-Marke befindet. Den Motorkühlflüssigkeitsstand im Ausdehnungsgefäß erneut überprüfen. Wenn er sich unter der Maxi-Marke befindet, Flüssigkeit nachfüllen.

Den Kühler mit Motorkühlflüssigkeit füllen und dort ein Testgerät Kühlerverschluss befestigen.

Pumpen, um einen Druck von **1,37 bar** zu erzielen und prüfen, dass kein Leck vorhanden ist.



Motor: 8HT





Entleeren

Das Minuskabel der Batterie abklemmen.

Den Verschluss des Entgasungsgefäßes vorsichtig abnehmen.


Ein Auffanggefäß unter den Kühler stellen.

Den Kühler durch Lösen des unteren Schlauchs entleeren.


Ein Auffanggefäß unter den Motor stellen.

Den Motorblock durch Ausbau des Stopfens (1) entleeren (von der Unterseite des Motors zugänglich).

Den Ablassstopfen (1) wieder anbringen. (mit einer neuen Klammer und Dichtung).



Motor: 8HT



Befüllung und Entlüftung des Systems

Die Einheit Füllzylinder [1], Verschluss [3] und Adapter [2] auf die Einfüllöffnung aufsetzen.

Den Füllzylinder [1] langsam bis zur Markierung "1 Liter" füllen, um das System unter Druck zu setzen.

Die Klammer (2) der Leitung ausbauen.

Die Leitung bei "a" aushängen.

Die Leitung bei "a" anschließen, wenn die Flüssigkeit sauber und blasenfrei austritt.

Das Minuskabel der Batterie anschließen.



Die Motordrehzahl auf **1500/min** bis zum ersten Kühlzyklus (Ein- und Ausschalten des Kühlerventilators) halten.

Den Füllzylinder [1] mit dem Verschluss [3] verschließen.


Die Einheit Füllzylinder [1], Verschluss [3] und Adapter [2] abnehmen.

Den Motor abstellen und abkühlen lassen.

Den Füllstand ggf. bis zur Maxi-Marke (Motor kalt) ergänzen.

Den Verschluss des Entgasungsgefäßes wieder anbringen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die durchzuführenden Arbeiten nach dem Wiederanklemmen der Batterie ausführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).



TECHNISCHE DATEN EINSPRITZSYSTEM BOSCH ME 7.9.5

Motor: CFA

Vorstellung Einspritzsystem BOSCH ME 7.9.5

Vorbemerkung

Anwendung

Dieses Funktionsprinzip Einspritzung-Zündung wird beim Motor 384F verwendet.

Das BOSCH-Einspritzsystem erfüllt die folgenden Normen:

Abgasnorm L5

EOBD-System

HINWEIS: EOBD: European On Bord Diagnosis, Diagnose der schadstoffrelevanten Bauteile.

Besonderheiten

Besonderheiten des Einspritzsystems:

Dieses Steuergerät arbeitet nach dem Prinzip "Druck - Motordrehzahl"

Dieses Einspritzsystem steuert die Einspritzung und die Zündung des Motors in erster Linie anhand der Informationen über den Druck der eingelassenen Luft und der Motordrehzahl.

Multipoint-Einspritzung (3 elektromechanische Einspritzventile)

Sequenzielle Einspritzung

Vollelektronische Einspritzung

Abgasnorm L5 (europäische Norm EURO4)

Vertrieb von Fahrzeugen, die die Abgasnorm IFL5 einhalten (je nach Verkaufsland).

Die neue Abgasnorm L5 ist strenger als die vorherige Norm (Abgasnorm L4):

Die maximale Schadstoffrate ist verringert

Die Beschichtung des Katalysators mit Edelmetallen ist erhöht.

TECHNISCHE DATEN EINSPRITZSYSTEM BOSCH ME 7.9.5

Motor: CFA

Borddiagnosesystem (EOBD)

Diese Diagnose informiert den Fahrer darüber, dass die schadstoffrelevanten Bauteile ihre Funktion nicht mehr erfüllen.

Die Systemfehler, die zum Ausstoß von Schadstoffen führen, werden im Einspritzsteuergerät gespeichert.

Die "Motordiagnoseleuchte" sorgt neben ihren normalen Funktionen auch für die Anzeige der Fehler im Abgassystem (EOBD).

HINWEIS: EOBD: European On Bord Diagnosis, Diagnose der schadstoffrelevanten Bauteile.

Das Borddiagnosesystem überwacht:

Die Verbrennungsaussetzer

Die Wirksamkeit des Katalysators

Die Beschädigung der Lambdasonden

Die EOBD-Diagnose erfordert den Einbau einer Lambdasonde (nach dem Katalysator).

Besonderheiten

Besonderheiten des Einspritzsystems:

Motorphasensensor: Nockenwellenpositionsgeber

Phasenverschieber der Nockenwelle (VVT)

Sequenzielle Einspritzung

Lufttemperaturfühler im Luftdrucksensor im Ansaugrohr integriert

Funktion: Motorkühlung (im Einspritzsteuergerät integriert)

Dialog zwischen dem Einspritzsteuergerät und dem Steuergerät des automatisierten Schaltgetriebes Typ MMT: CAN-Netz

Gaspedalsensor im Gaspedal integriert

Motorisiertes Drosselklappengehäuse (bei automatisiertem Schaltgetriebe Typ MMT)

Besonderheiten des Kraftstoffsystems:

Verteilerrohr ohne Kraftstoffrücklauf

Modul Kraftstoffgeber/-pumpe mit integriertem Kraftstofffilter

GESAMTÜBERSICHT EINSPRITZSYSTEM BOSCH ME 7.9.5 **Motor: CFA** (N) 1115

D4E2002D

••	
CECAMTHREDCICHT	EINSPRITZSYSTEM BOSCH ME 7.9.5

Motor: CFA					
	Bauteile		Bauteile		
1115	Sensor Zylinderkennung	1313	Motordrehzahlsensor		
1120	Klopfsensor	1320	Einspritzsteuergerät		
1131	Zündspule Zylinder 1	1331	Einspritzventil Zylinder Nr. 1		
1132	Zündspule Zylinder 2	1332	Einspritzventil Zylinder Nr. 2		
1133	Zündspule Zylinder 3	1333	Einspritzventil Zylinder Nr. 3		
1215	Elektroventil Aktivkohlefilterbelüftung	1350	Lambdasonde nach Katalysator		
1220	Kühlmitteltemperaturfühler	1351	Lambdasonde vor Katalysator		
1240	Einlasslufttemperaturfühler	1510	Kühlerventilatorgruppe		
1261	Gaspedalpositionssensor (automatisiertes Schaltgetriebe MMT)	2120	Doppelfunktions-Bremskontaktschalter		
1262 Motorisierte Drosselklappe		8009	Linearer Druckfühler des Kältemittels (bei Klimaanlage)		
1268	Elektroventil variable Motorsteuerung (VVT)				
1312	Einlassluftdruckfühler				

GESAMTÜBERSICHT EINSPRITZSYSTEM BOSCH ME 7.9.5

Motor: CFA

Nr. der Verbin- dung	Signal	Art des Signals	Nr. der Verbin- dung	Signal	Art des Signals
1	Information über die Stellung der Nockenwelle	Taktverhältnis (TV)	11	Information Druck des Klimaanlagensystems	Analog
2	Information über das Verbrennungsgeräusch		12	Ansteuerung Elektroventil Aktiv- kohlefilterbelüftung	
3	Information Kühlmitteltemperatur	Analog	13	Ansteuerung motorisierte Drossel- klappe (automatisiertes Schaltge- triebe MMT)	Taktverhältnis (TV)
4	Information Gaspedalstellung		14	Ansteuerung Elektroventil variable Motorsteuerung	
5	Information Ansaugluftdruck		15	Ansteuerung Kühlerventilator.	
6	Information Motordrehzahl	Taktverhältnis (TV)	16	Versorgung der Zündspulen	Binär
7	Information Sauerstoffgehalt der Abgase (nach Katalysator)	Amalaa	17	Ansteuerung der Einspritzventile	
8	Information Sauerstoffgehalt der Abgase (vor Katalysator)	Analog			
9	Information Bremskontaktschalter	Binär			
10	Information über die Temperatur der Einlassluft	Analog			

Motor: CFA

Steuerung des Motors

Das Einspritzsteuergerät bestimmt die Einspritzung anhand der Informationen über das Motordrehmoment:

Das Einspritzsteuergerät berechnet den Drehmomentbedarf des Motors mit Hilfe des Gaspedalsensors.

Das angeforderte Motordrehmoment berücksichtigt verschiedene Korrekturen

Das angeforderte Motordrehmoment wird durch Einwirkung auf die folgenden Komponenten erreicht

Drosselklappenwinkel (motorisierte Drosselklappe)

Zündzeitpunkt (Klopfregelung)

Einspritzdauer

Zyklus Zündung und Einspritzung

Sequenzielle Einspritzung: Die Einspritzventile werden einzeln in der Einspritzfolge (3-2-1) unmittelbar vor Beginn des Einlasstakts angesteuert.

Statische Zündung: eine Zündspule pro Zylinder.

Das Steuergerät steuert gleichzeitig die Einspritzung und die Zündung (Dosierung des Luft-/Kraftstoffgemischs).

Die Menge des eingespritzten Kraftstoffs ist proportional zur Öffnungsdauer der Einspritzventile, die in Abhängigkeit von 3 Hauptmessgrößen bestimmt wird:

Motorlast

Motordrehzahl (OT-Geber)

Information der Lambdasonde

Zahlreiche andere Korrekturen werden ebenfalls im Betrieb angewendet, um folgende Schwankungen zu berücksichtigen:

Thermischer Zustand des Motors (Kühlmitteltemperaturfühler)

Funktionsbedingungen (Phase Leerlauf, stabilisiert, Volllast, Übergangsdrehzahlen, Einspritzunterbrechung)

Atmosphärendruck (geografische Höhenkorrektur)

Einspritzung

Kaltstartkorrektur

Das Einspritzsteuergerät korrigiert die Menge der Einspritzventile während der Anlassertätigkeit.

Diese Mange wird im asynchronen Modus eingespritzt, also konstant in der Zeit und hängt nur von der Kühlflüssigkeitstemperatur ab.

Sobald der Motor angesprungen ist, erhält er eine Menge, die im synchronen Modus mit der Zündung, die permanent mit ihrer thermischen Veränderung variiert, eingespritzt wird.

Motor: CFA

Regelung der Leerlaufdrehzahl

Der Motor verfügt über einen Schrittmotor zur Regelung des Leerlaufs:

Starke Schwankungen der Leerlaufdrehzahl des Motors aufgrund verschiedenen im Fahrzeug eingebauten Zubehörteile, je nach deren Funktionszustand (Klimaanlage, Generator)

Änderungen der Leerlaufdrehzahl aufgrund der Alterung des Motors

Diese Vorrichtung sorgt für eine allmähliche Rückkehr in den Leerlauf.

Aufgabe der Funktion Leerlaufregelung:

Regelung der Leerlaufdrehzahl

Erreichung einer abnehmenden Drehzahl des beschleunigten Leerlaufs in Abhängigkeit der Erwärmung des Motors

Verbesserung der Leerlaufdrehzahl bei fahrendem Fahrzeug

Anlassen des Motors

Der Eintritt in die Anlassphase erfolgt, sobald das Einspritzsteuergerät unter Spannung gesetzt wird.

Beim Anlassen steuert das Einspritzsteuergerät die folgenden Bauteile an:

Kraftstoffpumpe (Niederdruck) (Abschaltung nach 3 Sekunden, wenn der Anlasser nicht betätigt wurde)

Die elektrische Versorgung der Lambdasonden

Funktion in Übergangsdrehzahlen

Die Ansteuerung der Einspritzventil wird in Abhängigkeit der folgenden Änderungen korrigiert:

Position der Drosselklappe

Saugrohrdruck

Die Erkennung dieser Drehzahlen (Beschleunigungen/Verzögerungen) erfolgt über das Drosselklappenpotentiometer oder den Druckfühler. In diesen Funktionsphasen hängt die eingespritzte Kraftstoffmenge von der Änderung des Drosselklappenwinkels oder der Druckänderung ab.

Volllastkorrektur

Bei Annäherung an Volllast muss das Luft-/Kraftstoffgemisch angereichert werden, um die besten Leistungen des Motors zu erhalten.

Bei Systemen mit Lambdasondenregelung wird deren Information nicht mehr vom Einspritzsteuergerät verwertet.

Das Steuergerät steuert die Einspritzung dann ungeregelt.

Motor: CFA

Funktion: Luftansaugung

Motorisierte Drosselklappe beim automatisierten Schaltgetriebe MMT.

Das vom Einspritzsteuergerät angeforderte Drehmoment bestimmt einen Öffnungswinkel der Drosselklappe:

Der Öffnungswinkel der Drosselklappe ändert sich mit der Anforderung durch den Fahrer

Motorlast wird vom Drosselklappengehäuse gesteuert

Funktion: Einspritzung

Die einzuspritzende Kraftstoffmenge wird anhand der folgenden Messgrößen berechnet:

Gaspedalstellung

Betriebspunkt des Motors (Motordrehzahl, Temperaturen, Drücke)

In Abhängigkeit der einzuspritzenden Kraftstoffmenge bestimmt das Steuergerät die folgenden Parameter:

Einspritzbeginn

Einspritzdauer

Für das Anlassen und Abstellen des Motors greift das Einspritzsteuergerät auf besondere Kennfelder zurück.

Bestimmung der einzuspritzenden Kraftstoffmenge

Die einzuspritzende Kraftstoffmenge wird ausgehend vom Fahrerwunsch, der über die Stellung des Gaspedals mitgeteilt wird, bestimmt.

Das Steuergerät berücksichtigt die folgenden Umstände, um die einzuspritzende Kraftstoffmenge zu bestimmen:

Den Fahrerwunsch (nach Filterung)

in den Motor gelangende Luftmenge (Berechnung)

Die einzuspritzende Kraftstoffmenge entspricht der Einspritzzeit.

Schubabschaltung

Im Schubbetrieb bei warmem Motor, geschlossener Drosselklappe (Gaspedal nicht betätigt), wird die Kraftstoffeinspritzung unterbrochen, um:

Den Verbrauch zu verringern

Den Schadstoffausstoß zu minimieren

Den Temperaturanstieg des Katalysators zu verhindern.

Motor: CFA

Korrektur durch Lambdasonde

Im Leerlauf bei warmem Motor, im stabilisierten Betrieb bei Teillast dient das von der Lambdasonde kommende Signal zur Anpassung der Einspritzmenge, so dass das stöchiometrische Verhältnis $\mathbf{R} = 1/15$ oder Lambda = 1 eingehalten wird.

Korrektur geografische Höhe

Die vom Motor aufgenommene Luftmasse variiert mit dem Atmosphärendruck, also mit der Höhe.

Die geografische Höhenkorrektur berücksichtigt diese Druckänderung und korrigiert proportional dazu die Ansteuerzeit der Einspritzventile (eingespritzte Kraftstoffmenge).

Diese Druckmessung findet beim Einschalten der Zündung und bei Motorbetrieb auf niedriger Drehzahl statt.

Funktion: Zündung

Der Zündzeitpunkt wird anhand der folgenden Informationen bestimmt:

Motordrehzahl

Motorlast

Motortemperatur

Diese Korrektur stabilisiert den Motor durch Änderung des Zündzeitpunkts von einem OT zum andern in Richtung früh oder spät im Verhältnis zum Kennfeldwert.

Korrekturen des Zündzeitpunkts werden auch in Übergangsphasen durchgeführt.

Die Synchronisierung der Zündung wird durch den Sensor des Referenzzylinders Nr. 1 erreicht.

Funktion: Benzindampfrückführung (Aktivkohlefilter)

Motor abgestellt: das Elektroventil ist geschlossen; der Aktivkohlefilter absorbiert die vom Kraftstofftank kommenden Benzindämpfe.

Das vom Einspritzsteuergerät gesteuerte Elektroventil sorgt für die Rückführung der im Aktivkohlefilter gelagerten Benzindämpfe.

Die im Aktivkohlefilter gelagerte Benzinmenge wird vom Einspritzsteuergerät bestimmt.

Sobald der Aktivkohlefilter belüftet werden muss, führt das Steuergerät vorübergehend einen Motorbetrieb mit homogenem Gemisch durch.

Überdrehzahlschutz

Das Einspritzsteuergerät überwacht ständig die Motordrehzahl.

Sobald die Motordrehzahl den Höchstwert (6400/min) überschreitet, erfolgt die Einspritzunterbrechung.

Motor: CFA

Diagnosefunktion EOBD

 ${\tt EOBD:}$ European On Bord Diagnosis, Diagnose der schadstoffrelevanten Bauteile.

Diese Diagnose informiert den Fahrer darüber, dass die schadstoffrelevanten Bauteile ihre Funktion nicht mehr erfüllen.

Das Borddiagnosesystem überwacht:

Bauteile des Einspritzsystems (Emission von Schadstoffen, Zerstörung des Katalysators)

Die Wirksamkeit des Katalysators

K : Katalysator in einwandfreiem Zustand
L : Katalysator in schlechtem Zustand
"a" : Lambdasonde vor Katalysator.
"b" : Lambdasonde nach Katalysator.

Die Wirksamkeit des Katalysators wird durch Vergleich der Signale der Lambdasonden vor und nach Katalysator bestimmt.

Die Erkennung erfolgt 6 Minuten nach dem Anlassen des Motors.


Erkennungsbedingungen:

Motor läuft seit mindestens 6 Minuten

Kein Fehler Lambdasonde (Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde vor Katalysator)

Keine Verbrennungsaussetzer

Außerhalb der festgelegten Grenze wird ein Fehler im Einspritzsteuergerät aufgezeichnet, die Diagnoseleuchte leuchtet auf.



Motor: CFA

Fehleranzeige

Die Motordiagnoseleuchte leuchtet auf, wenn ein Fehler bei einem der folgenden Elemente vorhanden ist:

Ansteuerung Elektroventil variable Motorsteuerung

Einlasslufttemperaturfühler

Kühlmitteltemperaturfühler

Signal motorisierte Drosselklappe (1, 2)

Heizung Lambdasonde vor Katalysator

Heizung Lambdasonde nach Katalysator

Regelung des Gemischs

Ansteuerung Einspritzventil (1, 2, 3)

Zündaussetzer unbestimmter Zylinder

Zündaussetzer Zylinder (1, 2, 3)

Signal Klopfsensor

Signal Motordrehzahlsensor

Nockenwellensensor

Alterung des Katalysators

Signal Fahrzeuggeschwindigkeitssensor

Signal Leerlaufschrittmotor

Stromversorgung Sensoren

Batteriespannung zu niedrig

Batteriespannung zu hoch

Signal Bremskontaktschalter (Getriebe MMT)

Saugrohrdruckfühler

Internes Signal Steuergerät

Ansteuerung motorisierte Drosselklappe (Getriebe MMT)

Blockierung motorisierte Drosselklappe (Getriebe MMT)

Position motorisierte Drosselklappe (Getriebe MMT)

Inkohärente Information des Gaspedalsensors (Getriebe MMT)

Gaspedalpositionssensor Signal (1, 2) (Getriebe MMT)

Keine Kommunikation mit dem Steuermodul Wegfahrsperre

Motor: CFA

Funktion Fahrerinformation

Aufleuchten Motordiagnoseleuchte (EOBD)

Die Motordiagnoseleuchte zeigt den Ausfall eines Bauteils oder eines Systems der Schadstoffreduzierung an, wenn dies zu einer Erhöhung des Schadstoffausstoßes mit Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte führt.

Die Zündaussetzer mit Gefahr der Zerstörung des Katalysators führen zum Blinken der Motordiagnoseleuchte.

Die Motordiagnoseleuchte wird für keinen anderen Zweck benutzt, außer wenn die Gefahr der Zerstörung des Motors oder eine Gefahr für die Sicherheit der Fahrzeuginsassen besteht.

Zugang zu den EOBD-Fehlercodes

Der Zugang zu den gespeicherten Fehlercodes ist für alle qualifizierten Personen mit einer genormten SCANTOOL-Diagnosestation offen, deren Steuergerät den Dialog erlaubt.

Der Zugang zu den Diagnosecodes ist folgender:

Modus 1: Abfrage der Zahl der Fehlercodes und der Motordrehzahl (dynamisch)

Modus 2: Abfrage der festen Informationseinheit (zugehörige Variablen)

Modus 3: Abfrage der Fehlercodes

Modus 4: Durchführung einer Löschung der Fehlercodes

Motor: CFA

Automatisiertes Schaltgetriebe Typ MMT

Das Einspritzsteuergerät führt einen Dialog mit dem Steuergerät des Automatikgetriebes, um eine optimale Funktion des Getriebes und des Motors zu erreichen.

ACHTUNG: Nach einem Defekt im Einspritzsystem müssen unbedingt die Fehler des Einspritzsteuergerätes und des Steuergerät des automatisierten Schaltgetriebes abgefragt werden.

Das Steuergerät des automatisierten Schaltgetriebes erhält die folgenden Informationen vom Einspritzsteuergerät:

Motorlast (je nach Gaspedalstellung),

Motordrehzahl

Motortemperatur

Das Steuergerät des automatisierten Schaltgetriebes sendet die folgenden Informationen an das Einspritzsteuergerät:

Information Anforderung Drehmomentverringerung

Information Anforderung Kompensation der Leerlaufdrehzahl


Die Schaltqualität wird durch eine Aufforderung zur Drehmomentverringerung vom Getriebesteuergerät an das Einspritzsteuergerät verbessert.

Bei einem Gangwechsel führt das Getriebesteuergerät die folgenden Aktionen durch:

Steuert das Einspritzsteuergerät in Drehmoment und Drehzahl, um den Gangwechsel durchzuführen


Steuert den Wechsel des Getriebegangs

TE	CHNISCHE DATEN LUFTFILTER
	Motor: CFA
46 — 45 — 38	Luftfilter (45): Luftfiltereinsatz. (46): Luftfilterdeckel Der Zylinderkopfdeckel (1), in dem das Luftfiltergehäuse (38) integriert ist, ist aus Gründen der Gewichtsreduzierung aus Kunststoff.




TECHNISCHE DATEN KRAFTSTOFFVERSORGUNGSSYSTEM

Motor: CFA



Kraftstofftank

Ein Punkt gibt den niedrigsten Punkt des Kraftstofftanks (52) an. Bei der Demontage (Zerstörung) des Fahrzeugs ein Loch an der mit "ah" gekennzeichneten Stelle bohren, um den Kraftstoff abzulassen.



Tankeinfüllstutzen


Im Kraftstoffeinfüllstutzen (55) ist die Tankentlüftung integriert für höhere Kompaktheit und echten Platzgewinn.

B1B202PD

B1B202QD

TECHNISCHE DATEN KRAFTSTOFFVERSORGUNGSSYSTEM








(56): Haltering der Kraftstoffpumpe

(58): Pumpe

(59): Reserveteller(60): Kraftstofffilter.

(61): Druckregler(62): Abschaltventil

(63): Schaumstofffilter Aktivkohlefilterbelüftung





Das Kraftstoffpumpenmodul enthält den Kohleabsorber der Kraftstoffdämpfe (57), um einen echten Platzgewinn zu erzielen.

Kraftstoffverteilerrohr

Das Kraftstoffverteilerrohr (51) ist aus Gründen der Gewichtseinsparung aus Kunststoff.

B1B202RD B1B202SD





SICHERHEITSHINWEISE DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI

Motor: 8HT

Sicherheitshinweise

Vorbemerkung

Alle Eingriffe in das Einspritzsystem müssen unter Beachtung der folgenden Vorschriften und Bestimmungen durchgeführt werden:

Bestimmungen der zuständigen Gesundheitsbehörden

Unfallverhütung

Umweltschutz

ACHTUNG: Die Eingriffe dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, das über die Sicherheitsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen informiert ist.

Sicherheitshinweise

UNBEDINGT BEACHTEN: Auf Grund der sehr hohen Drücke im Kraftstoff-Hochdrucksystem (1600 bar) sind die folgenden Vorschriften zu beachten:

Rauchverbot in der Nähe des Hochdrucksystems bei Eingriffen.

Keine Arbeiten in der Nähe von Flammen und Funken durchführen.

Immer außerhalb des Austrittsbereichs eventueller Kraftstoffstrahlen aufhalten, da diese zu schweren Verletzungen führen können.

Nicht mit der Hand in die Nähe eines Lecks im Kraftstoff-Hochdrucksystem gelangen.

Nach dem Abstellen des Motors 30 Sekunden warten, bevor Eingriffe durchgeführt werden.

HINWEIS: Die Wartezeit ist zur Rückkehr des Kraftstoff-Hochdruckssystems auf den Atmosphärendruck nötig.

Katalysator:

prüfen, dass sich keine Sprays oder entflammbaren Produkte im Kofferraum befinden.

hochtemperaturfeste Handschuhe anziehen

das Fahrzeug an eine für diese Art von Arbeiten zugelassene Absaugvorrichtung für Abgase anschließen

SICHERHEITSHINWEISE DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI

Motor: 8HT

Sauberkeitsvorschriften

Vorbereitende Arbeiten

UNBEDINGT BEACHTEN: Der Instandsetzer muss saubere Arbeitskleidung tragen

Vor Eingriffen in das Einspritzsystem ist es eventuell erforderlich, eine Reinigung der Anschlüsse folgender empfindlicher Teile durchzuführen (siehe entsprechende Arbeitsanleitungen).

Niederdrucksystem

Kraftstofffilter.

Kraftstoffgeber

Anschluss an Kraftstoffleitungen

CR-Hochdruckpumpe

Hochdrucksystem

CR-Hochdruckpumpe

CR-Verteilerleiste

Kraftstoff-Hochdruckleitung

CR-Einspritzdüsenträger

UNBEDINGT BEACHTEN: Nach dem Ausbau die Anschlüsse der empfindlichen Bauteile sofort mit Verschlussstopfen verschließen, um den Eintritt von Verunreinigungen zu verhindern.

Arbeitsort

Der Arbeitsort muss sauber und frei zugänglich sein.

Die zu reparierenden Teile müssen staubgeschützt gelagert werden.

UNZULÄSSIGE ARBEITEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI

Motor: 8HT

Reinigung

Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist unzulässig.

Kraftstoffversorgungssystem

Vorgeschriebene Kraftstoffsorte: Diesel

Elektrische Anlage

Bei Austausch der Einspritzsteuergeräte mit einem anderen Fahrzeug können die Fahrzeuge nicht mehr gestartet werden.


Es ist unzulässig, eine CR-Einspritzdüse mit 12 Volt anzusteuern.

CR-Hochdruckpumpe

Die folgenden Teile nicht von der CR-Hochdruckpumpe (1) trennen:

Dichtring "a" (keine Teile).

Anschluss Hochdruckausgang "b" (Fehlfunktion).



UNZULÄSSIGE ARBEITEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI **Motor: 8HT** CR-Einspritzdüse ACHTUNG: Reinigungsarbeiten mit Diesel oder Ultraschall sind unzulässig. Den CR-Einspritzdüsenträger (2) nicht von den folgenden Bauteilen trennen: CR-Einspritzdüse "f" (keine Teile). Elektromagnetisches Element "c" (keine Teile). Die Mutter "d" nicht verstellen (Fehlfunktion). Den Anschluss "e" nicht von einer CR-Einspritzdüse trennen. Die Reinigung der Rußablagerung an der Spitze der CR-Einspritzdüse ist unzulässig. **CR-Verteilerleiste** Den Druckregler "g" nicht von der CR-Verteilerleiste (3) trennen (Fehlfunktion).

TECHNISCHE DATEN VOR-/NACHGLÜHSYSTEM

Motor: 8HT

Die Vorglühdauer variiert in Abhängigkeit der Kühlmitteltemperatur. Das Glühzeitsteuergerät wird vom Einspritzsteuergerät angesteuert.

Glühzeitsteuergerät

Hersteller/Teilenummer:

NAGARES : 96 456 686 80 CARTIER : 96 456 692 80

Glühkerze

"a" : Markierungsbereich

Hersteller/Teilenummer:


NGK : YE04

BERU : 0 100 276 004

Anzugsdrehmoment (daNm)

Glühkerzen am Zylinderkopf anziehen auf : 0.85 ± 0.08 daNm. Leiste an Glühkerzen anziehen auf : 0.12 ± 0.03 daNm.

KONTROLLE NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFSYSTEM



Motor: 8HT

Spezialwerkzeuge


[1] Anschluss Ø 10 mm für Niederdruckabnahme: 4215-T.

[2] Manometer zur Kontrolle des Ladedrucks : 4073-T.A Werkzeugkoffer 4073-T

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften der Dieselmotoren mit Hochdruck-Direkteinspritzung beachten.

Die Batterie abklemmen.

Die Zierabdeckung des Motors ausbauen.



Die Leitung bei "a" lösen.

Das obere Gehäuse des Dieselfilters (1) wegdrücken.

Kontrolle

Den Schnappverschluss bei "b" lösen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Auf die Sauberkeit des Werkzeugs [2] achten.


Die Werkzeuge [1] und [2] in Verzweigung zwischen der Hochdruckpumpe und dem Kraftstofffilter anschließen.

Das System mit der manuellen Förderpumpe anlaufen lassen, um die Messung nicht zu verfälschen.

Normale Unterdruckwerte:



KONTROLLE NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFSYSTEM



Motor: 8HT

Normale Unterdruckwerte:

Unterdruck	Anmerkungen	
10 ± 05 cmhg	Motor vom Anlasser angetrieben	
20 ± 20 cmhg	Motor auf Volllast drehend	
	Versorgungssystem verstopft (Sieb	
60 ± 05 cmhg	des Kraftstofftanks, Leitungen, Kraft-	
	stofffilter)	

Einbau



Die Werkzeuge [1] und [2] ausbauen.

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus vorgehen.

Die manuelle Förderpumpe 120 Sekunden lang betätigen, um das Kraftstoffsystem anlaufen zu lassen.

Dichtheitskontrolle

Das Minuskabel der Batterie anschließen.

Den Motor starten.

Den Motor 2 Minuten lang im Leerlauf laufen lassen.


Prüfen, dass kein Leck vorhanden ist.

Prüfen, dass keine Luftblasen im Rücklaufsystem vorhanden sind.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die durchzuführenden Arbeiten nach dem Wiederanklemmen der Batterie ausführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

B1B200LD B1B200MD	
-------------------	--

KONTROLLE LADEDRUCK



Motor: 8HT

Spezialwerkzeuge

[1] Manometer zur Kontrolle des Ladedrucks: : 4073-T.A


[2] Muffe zur Kontrolle des Ladedrucks : (-).0171.F

[3] Manuelle Druck-/Unterdruckpumpe : FACOM DA 16

[4] Zange zum Ausbau von Klick-Schellen : (-).0172.Z

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheitsvorschriften beachten

Kontrolle



Vorbereitung

Die Zierabdeckung des Motors ausbauen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Den Lufttemperaturfühler (3) nicht abklemmen. Bei Aufleuchten der Kontrollleuchte im Kombiinstrument eine Fehlerlöschung mit der Diagnosestation durchführen.

Die Schellen (1) ausbauen.

Die Leitung (2) wegdrücken, ohne den Lufttemperaturfühler (3) abzuklemmen.


Das Werkzeug [2] an Stelle der Leitung (2) einbauen.

Das Manometer [1] an der Muffe [2] mit einem Schlauch "a" anschließen.



KONTROLLE LADEDRUCK





Vorgehensweise

Das Werkzeug [1] im Fahrzeug positionieren.

Den Motor starten.

Den ersten Gang einlegen und anfahren.

Bis in den 3. Gang schalten.

Bis auf eine Drehzahl von 1000/min verlangsamen.

Den Druck kontrollieren: 0.6 ± 0.05 bar (1500/min).

Eine freie Beschleunigung durchführen (vom 4. in den 3. Gang schalten).

Den Druck kontrollieren: 0.9 ± 0.05 bar (zwischen 2500 und 3500/min).

Die Werkzeuge [1] und [2] ausbauen.

Die Leitung (2) wieder ausrichten.

Die Schellen (1) anziehen.

HINWEIS: Die Messung mit der Diagnosestation (Parametermessung) bestätigen.

Motor: 8HT

Parametermessung (Diagnosestation)

Kontrolle des Saugrohrdruckfühlers

Die Zierabdeckung des Motors ausbauen.

(4) Saugrohrdruckfühler,

C5F2002D B1B2008D

KONTROLLE LADEDRUCK



Motor: 8HT

HINWEIS: Der Motor muss abgestellt sein.

Die Leitung bei "b" mit dem Werkzeug [4] lösen.

Das Werkzeug [3] an der Leitung bei "b" anschließen.

Den Saugrohrdruckfühler mit der Diagnosestation kontrollieren.

Die folgenden Auswahlen in der Diagnosestation durchführen:

Menü:

"PARAMETERMESSUNG"

"INFO EINSPRITZUNG"

"LADEDRUCK"

Einen Druck am Druckfühler mit Hilfe des Werkzeugs [3] erzeugen.

Den Druckwert in Parametermessungen mit der Diagnosestation kontrollieren.

Kontrolle

UNBEDINGT BEACHTEN: Die folgenden Kontrollbedingungen beachten: Motor

auf Betriebstemperatur - Fahrzeug fahrbereit - Motor unter Volllast

HINWEIS: Die Kontrolle bei einer Probefahrt oder auf einem Rollenprüfstand durchführen.

Die Kontrolle mit einer Diagnosestation durchführen.

Den Motor starten.

Schritt A:

Den ersten Gang einlegen und anfahren

Bis in den 3. Gang schalten


Bis auf eine Drehzahl von 1000/min verlangsamen

Den Druck kontrollieren: 0.6 ± 0.05 bar (1500/min)


Schritt B:


Eine freie Beschleunigung durchführen (vom 4. in den 3. Gang schalten)

Den Druck kontrollieren: 0.9 ± 0.05 bar (zwischen 2500 und 3500/min)



TECHNISCHE DATEN LUFTANSAUGSYSTEM





Identifizierung

Integrierter oberer Ansaugluftverteiler

Das integrierte obere Luftansaugsystem besteht aus den folgenden Teilen:

Motor: 8HT

- (1) Luftfilterdeckel
- (2) Luftfilterbehälter
- (3) Luftkanal
- (4) Luftmassenmesser
- (5) Eingangskrümmer des Turboladers
- (6) Resonator.
- (7) Ausgangskrümmer des Turboladers

Integrierter unterer Ansaugluftverteiler

Das integrierte untere Luftansaugsystem besteht aus den folgenden Teilen:


- (8) Obere Abgasrückführungsleitung
- (9) Ansaugluftverteiler
- (10) Dieselfilter mit Vorwärmer und Wassersonde (je nach Land)
- (11) Halterung Dieselfilter
- (12) Ölabscheider
- (13) Öleinfüllverschluss
- (14) Luftdosiereinheit (EURO 4)

Eigenschaften

ACHTUNG: Nach jedem Ausbau müssen die Dichtungen der ausgebauten Teile ersetzt und die neuen Dichtungen vor dem Einbau geölt werden.

B1H201JD B1H201KD

TECHNISCHE DATEN LUFTANSAUGSYSTEM




Motor: 8HT

Anzugsdrehmomente (daNm)

Integrierter unterer Ansaugluftverteiler

egretter unterer rinsaugustvertener				
Bezeichnung	Anzugsreihenfolge	Anzug		
Befestigungsschrauben des Ölabscheiders	1 bis 8	$1 \pm 0,1$		
Befestigungsschrauben Halterung Dieselfil-	9 bis 10	1 ± 0,1		
ter) bis 10	1 ± 0,1		
Befestigungsschraube Halterung Dieselfil-	11	0,5		
ter	11	0,5		
Schrauben des integrierten Ansaugluftver-	12 bis 13	1 ± 0,1		
teilers	12 DIS 13	1 ± 0,1		



Integrierter oberer Ansaugluftverteiler

Nr.	Bezeichnung	Anzug	
15	Befestigungsschraube Luftfilterbehälter		
16	Befestigungsschraube Luftfilterdeckel	0,5	
17	Befestigungsschraube Lufteinlasskrümmer		
18	Befestigungsschraube des Resonators am Turbolader.	0,75	
19	Befestigungsschraube des Resonators am Ölabscheider	0,75	

B1H201LD B1H201MD

KONTROLLE LUFTANSAUGSYSTEM



Spezialwerkzeug

[1] Manuelle Druck-/Unterdruckpumpe

: FACOM DA 16

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften beachten

Motor: 8HT

Kontrolle

Vakuumpumpe

Das Werkzeug [1] an der Vakuumpumpe (1) anschließen.

Den Motor starten.

30 Sekunden warten.

Der Wert des Unterdrucks muss 0.9 ± 0.1 bar bei Leerlaufdrehzahl betragen.


HINWEIS: Das Abgasrückführungsventil ist nicht mit dem Luftansaugsystem verbunden. Das Einspritzsteuergerät steuert das Elektroventil der Abgasrückführung an.

Ladedruckregelventil

Das Werkzeug [1] am Ventil (2) anschließen (grau gekennzeichnete Leitung).

Einen Unterdruck von ca. **0,8 bar** erzeugen

Die Stange "a" muss sich um 12 ± 2 mm verschieben.



B1H201GD B1H201HD

ZÜNDKERZEN **Motor: CFA**

"ak": konventioneller Typ.

Die Zündkerzen verfügen über lange Gewinde "aj". Dadurch kann die Stärke des Zylinderkopfs in dem Bereich, in dem die Kerzen eingesetzt sind, erhöht werden. Die Kühlmittelkanäle "j" können dadurch um die Brennkammern verlängert werden, um die Kühlung zu verbessern.

Technische Daten:

CITROËN

PEUGEOT

Elektrodenabstand

Ladesystem

Das Ladesystem verwendet einen kompakten und leichten Generator konventioneller Art.

: 1.1

: DENSO 596086

: DENSO 596085

Technische Daten:

Typ : A115I Hersteller : DMIT Nennspannung : 12V

Nenn-Ausgangsspannung : 70 A/80 A (*)

Anfängliche Anlassdrehzahl am Ausgang : 1300/min (maximal) Anlasssystem

Der verwendete Anlasser ist vom Typ mit gesteuertem Ritzel.

Technische Daten:

: D7E Typ : R70M (*) Hersteller : VALEO : BOSCH

Ausgangsleistung : 1,0 kW : 1,1 kW Nennspannung : 12V : 12V

Gewicht (g) : 3000 : 2760

(*) Option

B1B202WD

TACHOMETER

Eine gesetzliche Bestimmung vom 25. Juni 1976 legt das Verhältnis zwischen tatsächlicher und angezeigter Geschwindigkeit fest.

Die gesetzliche Bestimmung fordert (Frankreich):

Die von einem Tachometer angezeigte Geschwindigkeit darf niemals niedriger als die tatsächliche Fahrzeuggeschwindigkeit sein.

Zwischen der angezeigten Geschwindigkeit "VL" und der tatsächlichen Geschwindigkeit "VR" muss das folgende Verhältnis bestehen:

VR < VL < 1.10 VR + 4 km/h

Beispiel: Bei einer tatsächlichen Geschwindigkeit von 100 km/h kann die auf dem Tachometer angezeigte Geschwindigkeit zwischen 100 und 114 km/h betragen.

Die vom Tachometer angezeigte Geschwindigkeit kann durch folgende Faktoren beeinflusst werden:

Tachometer

Verwendete Bereifung

Übersetzung des Achsgetriebes.

Übersetzung des Tachoantriebs.

Jedes dieser Bauteile kann ohne Ausbau aus dem Fahrzeug kontrolliert werden. (siehe Technische Information Nr. 78-85 Alle Modelle vom 19. Oktober 1978).

HINWEIS: Vor Austausch des Tachometers die Konformität der folgenden Punkte überprüfen:


Verwendete Bereifung


Übersetzung des Achsantriebs

Übersetzung des Tachoantriebs.


TECHNISCHE DATEN KUPPLUNG				
	1.	1.4 HDi		
Motorschild	C	CFA		
Getriebetyp	MT (*)	MMT (**)	MT (*)	
Marke	LUK	ASIN	LUCK	
Druckplatte/Typ			200 CPXV	
Ø Belag außen/innen	181/133	190/133	200/134	
Belagqualität				

= Schaltgetriebe = Automatisiertes Schaltgetriebe (*) MT (**) MMT





KONTROLLE/EINSTELLUNG KUPPLUNGSPEDALWEG



Die Einstellmutter des Kupplungsseilzugs "b" drehen, bis das korrekte Spiel B des Pedals erreicht ist.

Nach Einstellung des Pedalspiels **B** die Pedalhöhe **A** kontrollieren.

Den Hebel der Feststellbremse anziehen und einen Radkeil unterlegen.

Den Motor starten und im Leerlauf drehen lassen.

Ohne das Kupplungspedal zu drücken den Schalthebel langsam zum Rückwärtsgang bewegen, bis die Verzahnungen auf einen Widerstand beim Kuppeln treffen.

Allmählich auf das Kupplungspedal drücken und den Pedalweg ab dem Punkt messen, an dem das Eingreifgeräusch verschwindet (Lösepunkt "c") bis zur maximalen Position "d".

25 mm oder mehr (von der Position maximaler Funktionsweg "d" bis zum Lösepunkt "c")

Wenn der Funktionsweg nicht konform ist, die folgenden Arbeiten durchführen:

Die Pedalhöhe A prüfen.

Das Pedalspiel B prüfen.

Die Kupplungsdruckplatte und die Kupplungsscheibe prüfen.

Den Pedalweg C prüfen.

Pedalweg C : 148 mm.

B2B2002D

B2B2003D

TECHNISCHE DATEN SCHALTGETRIEBE TYP MT TOYOTA					
Fahrzeug	Motor	Getriebetyp	Identifizierung Getriebe	Achsantrieb	Tachoübersetzung
	CFA	MT (*)	C 551		
C1 8HT	MMT (**)	C551.A	20x71		
	8HT	MT (*)	C 551		

(*) MT (**) MMT = Schaltgetriebe = Automatisiertes Schaltgetriebe

TECHNISCHE DATEN SCHALTGETRIEBE TYP MT TOYOTA



B2C202CD

B2C2011D

Identifizierung

"a" Identifizierungsbereich der Getriebenummer


Kennzeichnung:


C 551 : Benzinmotor C 552 : Dieselmotor

Beschreibung


- (1) Synchronisiereinrichtung 5. Gang
- (2) Synchronisiereinrichtung 3./4. Gang
- (3) Getriebegehäuse
- (4) Antreibendes Rückwärtsgangrad
- (5) Kupplungsgehäuse
- (6) Getriebeantriebswelle
- (7) Getriebeabtriebswelle
- (8) Antriebskegelräder
- (9) Ausgleichskegelräder
- (10) Differentialzahnkranz
- (11) Angetriebenes Zahnrad 1. Gang
- (12) Synchronisiereinrichtung 1./2. Gang
- (13) Angetriebenes Zahnrad Rückwärtsgang
- (14) Angetriebenes Zahnrad 2. Gang
- (15) Angetriebenes Zahnrad 3. Gang
- (16) Angetriebenes Zahnrad 4. Gang


(17) Angetriebenes Zahnrad 5. Gang





ANZUGSDREHMOMENTE SCHALTGETRIEBE TYP MT TOYOTA					
	Anzugsdrehmoment (daNm)				
	Nr.	Bezeichnung	Anzahl Schrauben	Anzug	
	12	Befestigungen Getriebegehäuse und Kupp lungsgehäuse	12	2,9 ± 0,3	
12					
B2C201HD					





Sicherheitshinweise

UNBEDINGT BEACHTEN: Aufgrund der Besonderheiten des automatisierten Schaltgetriebes vom Typ MMT sind die folgenden Hinweise zu beachten.

UNBEDINGT BEACHTEN: Vor allen Arbeiten an den Stellgliedern immer das Minuskabel der Batterie abklemmen (*).

HINWEIS: (*) Nach dem Abklemmen der Batterie niemals versuchen, das Kupplungs-Stellglied auszubauen, bevor kontrolliert wurde, dass es in geschlossener Position ist (Stange eingefahren).


UNBEDINGT BEACHTEN: Kundendienst-Kontrollen bei laufendem Motor müssen in Position "N" und angezogener Handbremse durchgeführt werden (außer wenn dies in den Reparaturhandbüchern ausdrücklich erwähnt wird).

UNBEDINGT BEACHTEN: Der Bewegungsbereich der Kupplungsgabel muss in den Phasen der Ansteuerung der Stellglieder immer frei bleiben.

UNBEDINGT BEACHTEN: Während der Einspeicherung des Kupplungs-Stellglieds oder/und des Getriebe-Stellglieds darf niemand vor dem Fahrzeug fahren oder parken.

ACHTUNG: Bei laufendem Motor dürfen keine Arbeiten an den Stellgliedern für Kupplung und Getriebe im Fahrzeug durchgeführt werden (weder mit Werkzeug noch mit den Händen).

B2C201SD | | | | | | | |



Arbeiten am Getriebe

Getriebe ausgebaut: einen Klotz (1) unterlegen, um den Geschwindigkeitssensor (2) nicht zu beschädigen.

Arbeiten an elektrischen Bauteilen

Nicht abklemmen:

Die Batterie bei laufendem Motor

Das Steuergerät bei eingeschalteter Zündung

Die Stellglieder für Kupplung und Getriebe bei eingeschalteter Zündung

Bei elektrischen Kontrollen:

Die Batterie muss korrekt geladen sein

Niemals eine Spannungsquelle von mehr als 16 V verwenden

Niemals eine Prüflampe verwenden

Niemals ein Stellglied direkt mit Strom versorgen


Vor dem Anschließen eines Steckers prüfen:

Den Zustand der verschiedenen Kontakte (Verformung, Oxidation ...)

Das Vorhandensein und den Zustand der mechanischen Entriegelung

UNBEDINGT BEACHTEN: Niemals zwei Getriebesteuergeräte zwischen zwei Fahrzeugen untereinander austauschen.

B2C201SD | | | | | | |



Fahren

Das Fahrzeug niemals anschieben, um es anzulassen (bei einem automatisierten Schaltgetriebe nicht möglich).

Fahrzeug abschleppen

Abschleppbedingungen

Zum Abschleppen muss das Fahrzeug vorn angehoben werden, nachdem der Schalthebel in Neutralstellung gestellt wurde. Wenn ein Fehler oder eine Funktionsstörung des Getriebes vorliegt, kann das Fahrzeug je nach Schwere des Fehlers unbeweglich bleiben.

Wenn ein Gang eingelegt ist, können folgende Bedingungen für die Unbeweglichkeit des Fahrzeugs vorhanden sein:

Verbrennungsmotor ausgeschaltet (kein Anlassen)

Die Kupplung ist offen (eingekuppelt)

In diesem Fall: das Fahrzeug zum Abschleppen vorn anheben.

Falls das Fahrzeug vorn nicht angehoben werden kann, gibt es mehrere Möglichkeiten für das Lösen des Gangs:

Die Stellung "N" mit einer Diagnosestation einlegen.

Die Stellung "N" ohne Diagnosestation einlegen

Einlegen der Stellung "N" mit einer Diagnosestation

Vorbereitende Arbeiten:

Fahrzeug im Stand und Motor abgestellt


Batteriespannung über 12,5 Volt

Zündung eingeschaltet

Wählhebel auf Position "N"

Die Diagnosestation an den Diagnoseanschluss des Fahrzeugs anschließen

B2C201TD



Aus den Menüs der Diagnosestation folgende Auswahlen treffen:

"DIAGNOSE"

Automatisiertes Schaltgetriebe Typ MMT

Bauteiletest

Test des Getriebe-Stellglieds

Einlegen der Neutralstellung

HINWEIS: Der Buchstabe "N" muss im Kombiinstrument erscheinen. Bei Misserfolg die folgende Lösung anwenden: Die Stellung "N" ohne Diagnosestation einlegen.

Die Stellung "N" ohne Diagnosestation einlegen

In dieser Konfiguration ist das Getriebe-Stellglied bei eingelegtem Gang blockiert.

HINWEIS: Diese Lösung darf nur in dem Fall verwendet werden, in dem das Einlegen der Stellung "N" des Getriebe-Stellglieds mit der Diagnosestation fehlgeschlagen ist. Vorbereitende Arbeiten:

Das Minuskabel der Batterie abklemmen

Den Verschluss am Getriebe-Stellglied ausbauen.

"a" Neutralstellung

"**b**" 1., 3., 5. Gang.

"c" 2., 4., Rückwärtsgang.


Mit einem großen Schraubendreher das Getriebe-Stellglied an der Schraube (3) in Neutralstellung stellen.

Wenn diese Position erreicht ist, dann ist die Stellung "N" eingelegt.

B2C201TD

TECHNISCHE DATEN AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE TYP MMT TOYOTA





Identifizierung

"a" Identifizierungsbereich der Getriebenummer Kennzeichnung C 551-A (automatisiert).

Vorstellung

- (1) Synchronisiereinrichtung 5. Gang
- (2) Synchronisiereinrichtung 3./4. Gang
- (3) Getriebegehäuse
- (4) Antreibendes Rückwärtsgangrad
- (5) Kupplungsgehäuse
- (6) Getriebeantriebswelle
- (7) Getriebeabtriebswelle
- (8) Tachoantrieb
- (9) Antriebskegelräder
- (10) Ausgleichskegelräder
- (11) Differentialzahnkranz
- (12) Angetriebenes Zahnrad 1. Gang
- (13) Synchronisiereinrichtung 1./2. Gang
- (14) Angetriebenes Zahnrad Rückwärtsgang
- (15) Angetriebenes Zahnrad 2. Gang
- (16) Angetriebenes Zahnrad 3. Gang
- (17) Angetriebenes Zahnrad 4. Gang
- (18) Angetriebenes Zahnrad 5. Gang

B2C201JD B2C2012D

TECHNISCHE DATEN AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE TYP MMT TOYOTA






- (19) Sensor Rückfahrscheinwerfer
- (20) Sensor eingelegter Gang
- (21) Drehzahlsensor Getriebeeingang
- (22) Getriebe-Stellglied
- (23) Elektromotor Kupplungs-Stellglied
- (24) Kupplungs-Stellglied
- (25) Elektromotor Wählen Getriebe-Stellglied
- (26) Elektromotor Schalten Getriebe-Stellglied



B2C201KD B2C201LD

TECHNISCHE DATEN AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE TYP MMT TOYOTA






Kupplungs-Stellglied

Beschreibung

- (27) Winkelsensor Auskuppeln
- (28) Elektromotor Kupplungs-Stellglied
- (29) Druckstange
- (30) Gehäuse des Kupplungs-Stellglieds
- (31) Kupplungsgabel

Besonderheiten



UNBEDINGT BEACHTEN: Bei jedem Einbau des Kupplungs-Stellglieds eine Einstellung der Position (Vorbelastung) durchführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).




Getriebe-Stellglied


Beschreibung

- (32) Elektromotor Wählen Getriebe-Stellglied
- (33) Elektromotor Schalten Getriebe-Stellglied
- (34) Gehäuse des Getriebe-Stellglieds
- (35) Winkelsensor Schalten
- (36) Winkelsensor Wählen

B2C201MD | B2C201ND

TECHNISCHE DATEN AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE TYP MMT TOYOTA





"b" Wählen

"c" Schalten

Besonderheiten

UNBEDINGT BEACHTEN: Eine Einspeicherung des Getriebe-Stellglieds nach dem Wiedereinbau durchführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)

(37) Schraube zum Einlegen der Gänge.

"d" Neutralstellung

"e" 1., 3., 5. Gang.

"f" 2., 4., Rückwärtsgang.

UNBEDINGT BEACHTEN: Vor Wiedereinbau eines Getriebe-Stellglieds prüfen, dass es sich in Neutralstellung befindet.

Steuergerät automatisiertes Schaltgetriebe

Das Getriebesteuergerät entscheidet über den Gangwechsel. Es befindet sich im Armaturenbrett des Fahrzeugs auf der linken Seite vorn.

B2C201PD B2C201QD


ANZUGSDREHMOMENTE AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE TYP MMT TOYOTA Anzugsdrehmoment (daNm) Anzahl Bezeichnung Nr. Anzug Schrauben Befestigungsschrauben des Kupplungs-3 $1,7 \pm 0,1$ 1 Stellglieds Befestigungsschrauben des Getriebe-2 $1,8 \pm 0,1$ 6 Stellglieds

B2C202KD B2C202LD				
-------------------	--	--	--	--

ANZUGSDREHMOMENTE AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE TYP MMT TOYOTA




	Anzugsdrehmoment (daNm)							
Nr.	Bezeichnung	Anzahl Schrauben	Anzug					
3	Sensor Rückfahrscheinwerfer		4 ± 0,4					
4	Sensor eingelegter Gang		4 ± 0,4					
5	Befestigungsschraube Geschwindigkeitssensor Getriebeeingang	1	$0,8 \pm 0,1$					
6	Ablassstopfen		$2,9 \pm 0,3$					
7	Ölfüllstandsstopfen		$3,9 \pm 0,4$					
8	Befestigungsschrauben Winkelsensoren	6	0,2					
9	Befestigungsschrauben Kupplungsgehäuse/Getriebegehäuse	13	$2,9 \pm 0,3$					




B2C202MD	B2C202ND				

ANZUGSDREHMOMENTE AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE TYP MMT TOYOTA



	Anzugsdrehmoment (daNm)					
Nr.	Bezeichnung	Anzahl Schrauben	Anzug			
10	Befestigungsschrauben Differenzialzahn- kranz	6	12,4 ± 1,2			
11	Befestigungsschrauben der Gabel		$1,6 \pm 0,2$			
12	Befestigungsschrauben Platte Rückwärtsgangwelle	2	$1,7 \pm 0,2$			
13	Befestigungsschrauben Abschlussplatte	3	$4 \pm 0,4$			
14	Befestigungsschrauben Verbindungs- schrauben Motor/Getriebe	4	$6,4 \pm 0,6$			



B2C202PD B2C202QD

ANTRIEBSWELLEN GETRIEBE									
			Anzugsdrehmo	mente (daNm)	Werkzeu	g für Getriebed	lichtung		
Fahrzeug	Getriebe	Motoren	Antriebswellen- lager	Antriebswel- lenmutter	Rechts	Links	Werk- zeugkoffer		
C1	MT MMT	CFA		$21,6 \pm 0,5$	(-).0345.A	(-).0345.B			
	MT	8HT							

Anzug der Radschrauben (daNm) C1 = 10 daNm.

TECHNISCHE DATEN RÄDER UND BEREIFUNG							
			Serienbereifung				
Reserverad							
Motoren	Reifen Abrollumfang	Felge	Rad	Reifen	Felge	Rad	
Alle Typen	155/65 R14 75T 1,699 m	Stahl	4 ½ J14 H2	155/65 R14 75T 1,699 m	Stahl	4 ½ J14 H2	
Reifendruck							

Normaler Betriebsdruck				Druck beladen (maximal)				
Reifenabmessungen	Druck (bar)			Reifenabmessungen	Druck			
Kenenabinessungen	Vorn	Hinten	Reserverad	Kenenabinessungen	Vorn	Hinten	Reserverad	
155/65 R14 75T	2,2	2,2	2,6	155/65 R14 75T	2,3	2,3	2,6	

Anzugsdrehmoment

Die Radschrauben mit 10 daNm anziehen.

ACHSGEOMETRIE


Kontroll- und Einstellbedingungen

Reifendruck korrekt.


Einstellen auf Bezugsmessebene

Zahnstange der Lenkung auf ihren Nullpunkt eingestellt (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)


Fahrzeughöhen auf Bezugsmessebene




Höhe vorn	Höhe hinten
L1	L2
H1 = R1 - L1	H2 = R2 - L2
H1 = Maß zwischen der Achse der vorderen Befestigungsschraube des	H2 = Maß zwischen der Achse der vorderen Befestigungsschraube der
Achslenkers und dem Boden.	Hinterachse und dem Boden.
R1 = Vorderradradius unter Last.	R2 = Hinterradradius unter Last
L1 = Abstand zwischen der Radmitte und der Achse der Befestigungs-	L2 = Abstand zwischen der Radmitte und der Achse der vorderen
schraube des vorderen Achslenkers	Befestigungsschraube der Hinterachse




					ACHSGEO	OMETRIE			
Vorderachse						Hir	nterachse		
		veichung Nachlaveichung Sturz		' .		Symmetrieabweichung Sturz unt	sturz unter 0°30'.		
					Alle T	Гуреп			
			CFA	8HT		<u>.</u>	FA 8HT		
Reif	en					155/65 R 14			
Fahrz	eug	Spur	Nachlauf ± 0° 18'	Sturz ± 0° 30'	Spreizung ± 0° 30'	Spur		Sturz	
		Einstellbar	r Nicht einstellbar			Nicht	einstellbar		
Alle	mm	0 ± 2				$3,6 \pm 2,2$			
Typen	0°	$0^{\circ} \pm 0^{\circ}12'$	2°47'	0°47'	9°33'	$0^{\circ}24' \pm 0^{\circ}15'$		0°53'	
Einsch winkel Lenkı	l des		38° 55	5' ± 2°					
	A							ACHTUNG	
			A < B = positive Spur:	+ =	VORSPUR				
		A>B = negative Spur: - = NACHSP		NACHSPUR					
		-	В						
B3C20	0SD								







ANZUGSDREHMOMENTE VORDERACHSE



	Anzugsdrehmoment (daNm)					
Nr.	Bezeichnung	Anzug				
1	Befestigungsmutter oberer Stoßdämpferteller	$5,5 \pm 0,5$				
2	Stoßdämpfer					
3	Befestigung Stabilisatorlager	$1,8 \pm 0,2$				
4	Stabilisator					
5	Mutter des unteren Kugelkopfs des Achsschenkels	9,8 ± 1				
6	Nabenmutter	$21,6 \pm 2$				
7	Spurstangenkugelkopf am Achsschenkel	$3,3 \pm 0,3$				
8	Federbeinbefestigung am Achsschenkel	$4,8 \pm 0,5$				
9	Schraube unterer Achslenker	11 ± 1,1				
10	Schraube unterer Achslenker	$12,8 \pm 1,$				
11	Befestigungsschrauben des Fahrschemels an der Karosserie	$8,5 \pm 0,8$				
12	Schrauben - Drehmomentstütze an Karosserie	$5,2 \pm 0,5$				
13	Befestigungsschrauben des Fahrschemels an der Karosserie	12,8 ± 1,				
14	Befestigungsschrauben des Fahrschemels an der Karosserie	4,8 ± 0,5				

B3C2010D





A A

37---1----1---

TECHNISCHE DATEN FEDERUNG

Vorderachse

Stabilisatoren

Alle Motortypen : 22 mm

Einfederungsanschlag

Einfederungsanschlag, Höhe A : 96 mm.

Hinterachse

Hinterachstraverse

Geschweißte Hinterachse mit gezogenen Längslenkern und verformbarer Achstraverse.

Alle Motortypen : 5,5 mm

Schraubenfeder

Bei einem Eingriff an einer Schraubenfeder.


UNBEDINGT BEACHTEN: Vorhandensein und Zustand der Gummischützer an den festen und beweglichen Federtellern des Federspanners kontrollieren.

UNBEDINGT BEACHTEN: Eine Schraubenfeder in nicht direkten Kontakt mit einem metallischen Gegenstand oder Werkzeug bringen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Den Zustand der Schraubenfedern kontrollieren (keine Spuren von Schlägen, Kratzern oder Korrosionsbildung). Die Lackbeschichtung der Schraubenfedern darf nicht beschädigt sein, so dass Metall bloß liegt.

B3C200VD

ANZUGSDRE	HMOME	NT FEDERUNG	
		Anzugsdrehmoment (daNm)	
1———	Nr.	Bezeichnung	Anzug
	1	Befestigungsmutter oberer Stoßdämpferteller	$5,5 \pm 0,5$
	2	Befestigung Stabilisator	$1,8 \pm 0,2$
	3	Mutter des unteren Kugelkopfs des Achsschenkels	$9,8 \pm 0,9$
Bb	4	Nabenmutter	$21,6 \pm 2,1$
	5	Spurstangenkugelkopf am Achsschenkel	$3,3 \pm 0,3$
5	6	Federbeinbefestigung am Achsschenkel	$4,8 \pm 0,4$
	7	Befestigungsschrauben des Fahrschemels an der Karosserie	$8,5 \pm 0,8$
2 4	8	Befestigungsschrauben des Fahrschemels an der Karosserie	12,8 ± 1,2
***	9	Befestigungsschrauben des Fahrschemels an der Karosserie	4,8 ± 0,4
11	10	Befestigung Stabilisatorlager an Fahrschemel	$1,8 \pm 0,1$
	11	Schrauben - Lenkgetriebe am Fahrschemel	$8,7 \pm 0,8$
	12	Positionsmuttern - Lenkgetriebe am Fahrschemel	
10			
B3B200MD B3B200ND			




	Anzugsdrehmoment (daNm)						
Nr.	Bezeichnung	Anzug					
13	Obere Stoßdämpferbefestigung	$2,5 \pm 0,2$					
14	Untere Stoßdämpferbefestigung	$4,8 \pm 0,4$					
15	Befestigung Hinterachse an der Karosserie	$12,3 \pm 1,2$					
16	Befestigung Hinterachsnabe an Hinterachse	6 ± 0.6					


B3D200GD				

ANZUGSDREHMOMENT FEDERUNG

TECHNISCHE DATEN MECHANISCHE LENKUNG				
6	Mechanische Lenkung			
5	(5) Lenkradbefestigung			
	(6) Befestigung Lenksäule an Halterung			
	(7) Befestigung oberes Kreuzgelenk			
	(8) Befestigung unteres Kreuzgelenk			
6	Lenkgetriebe			
	Anzahl Lenkradumdrehungen	: 3,27		
	Zahnstangenweg (mm)	: 2 x 70,2		
	Untersetzungsverhältnis	: 1/43		
	Einschlagwinkel innen	: 36°55' bis 40°55'		
	Einschlagwinkel außen	: 32°23'		
B3E2006D B3E200WD				



TECHNISCHE DATEN SERVOLENKUNG



Lenkunterstützung

Hersteller : KOYO.
Elektromotor : 33 A.

Die Lenkunterstützung erfolgt durch den von einem Steuergerät angesteuerten elektrischen Servomotor (9).


Die an den elektrischen Servomotor (9) gelieferte Stromstärke hängt von den folgenden Bedingungen ab:

Fahrzeuggeschwindigkeit

Motordrehzahl

Auf das Lenkrad ausgeübtes Drehmoment

Steuergerät elektrische Servolenkung



Es gibt nur eine Steuergeräteversion, unabhängig von der Motorisierung des Fahrzeugs. Das Steuergerät der elektrischen Servolenkung (10) ist mit folgenden Steckern verbunden:

Versorgung elektrischer Servomotor


Versorgung des Steuergerätes der elektrischen Servolenkung.


Signale des Drehmomentsensors

Information Motordrehzahl und Fahrzeuggeschwindigkeit


HINWEIS: Nach dem Austausch des Steuergerätes der elektrischen Servolenkung eine Ferncodierung durchführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).


B3E200XD | B3E200YD








				1.0i	1.4 HDi	
Motorschild			CFA	8HT		
	Hauptbremszylinder		20,64			
		Bremskraftverstärker		228,6		
Ø mm		Hersteller / Bremssattelkolben		BOSCH 48		
		Scheibe	Massiv			
V			Innenbelüftet	24	17	
Scheibend		dicke / Mindestdicke		20/18		
	Marke / S	Sorte Bremsbeläge		JURID 682		
Ø mm		Trommel original / maximal / Breite		200/201		
Marke / Sorte Bremsbeläge		eläge	FERODO 3627 F			














KO	ONTROLLE BREMSPEDAL			
	UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften beachten			
	Höhe ${\bf A}$ des Bremspedals im Verhältnis zum Boden (bei laufendem Motor):			
	135,8 bis 145,8 mm bei Modellen mit Linkslenkung 121,6 bis 131,6 mm bei Modellen mit Rechtslenkung			
	Die Pedalhöhe einstellen, wenn Sie nicht konform ist.			
	Den Stecker des Bremslichtschalters (1) abziehen.			
	Den Bremslichtschalter (1) abschrauben.			
2	Den Bremslichtschalter (1) ausbauen.			
	Die Gegenmutter der Druckstange (2) lösen.			
A	Die Höhe des Bremspedals am Boden A durch Drehen der Druckstange (2) einstellen.			
	Die Gegenmutter der Druckstange (2) anziehen.			
	Anzugsdrehmoment : $2,2 \pm 0,2$ daNm.			
B3F2010D				




KONTROLLE BREMSPEDAL				
	Mehrmals das Bremspedal betätigen, bis der gesamte Unterdruck im Bremskraftverstärker verschwunden ist (bei abgestelltem Motor). Auf das Pedal treten, bis der Beginn eines Widerstands spürbar ist. Das Spiel wie in der Abbildung gezeigt messen. Spiel C des Bremspedals: 1,0 bis 6,0 mm Wenn nicht konform, das Bremssystem überprüfen. Die Feststellbremse lösen. Bei laufendem Motor auf das Bremspedal treten. Den Reserveweg D des Pedals messen, wie in der Abbildung angegeben.			
	Reserveweg D des Bremspedals bis zum Boden: mehr als 48 mm bei 490 N. Wenn nicht konform, das Bremssystem überprüfen. Die Feststellbremse lösen. Bei laufendem Motor auf das Bremspedal treten. Den Reserveweg D des Pedals messen, wie in der Abbildung angegeben. Reserveweg D des Bremspedals bis zum Boden: mehr als 48 mm bei 490 N. Wenn nicht konform, das Bremssystem überprüfen.			
B3F2013D B3F2014D				





KONTROLLE VAKUUMPUMPE



Spezialwerkzeuge

[1] Druckprüfgerät : (-).1602.A Koffer S.1602

[2] Anschlussstück für Druckabnahme: (-).1602.B

Kontrolle

Ausbauen:

Die Kappe des Gelenks des Frontscheibenwischerarms

Den Frontscheibenwischerarm

Die obere Dichtung zwischen Motorhaube und Windlauf

Die oberen Windlaufgitter

Den Scheibenwischermotor


Den Windlauf

Die Unterdruckleitung (1) zwischen der Vakuumpumpe und dem Bremskraftverstärker lokalisieren.

Die Schraube (2) ausbauen.

Die Unterdruckleitung bei "a" aushängen.

B3F202ED



KONTROLLE VAKUUMPUMPE

Den Anschluss [2] zwischen Unterdruckleitung und Bremskraftverstärker einsetzen.

Das Werkzeug [1] am Anschluss [2] anschließen.

Den Motor im Leerlauf starten.

Den Unterdruckwert kontrollieren.

Das Werkzeug abnehmen.

Die Unterdruckleitung bei "a" aushängen.

Einbauen:

Die Schraube (2)

Den Windlauf

Den Scheibenwischermotor

Die oberen Windlaufgitter

Die obere Dichtung zwischen Motorhaube und Windlauf

Den Frontscheibenwischerarm

Die Kappe des Gelenks des Frontscheibenwischerarms

Kontrollwerte

HINWEIS: Der Wert des Unterdrucks muss größer oder gleich 0,850 bar sein.

	Temperatur Motoröl 80°C ± 5°C	Mindest- Unterdruck	Sekunden) zum Errei- chen des Mindest- Unterdrucks 4.5	
		800 mbar	18	

Wenn der Wert außerhalb der Toleranz liegt:

Die Vakuumpumpe direkt kontrollieren

die Dichtheit des Systems an den Verbindungsleitungen und am Bremskraftverstärker kontrollieren

B3F202FD

EINSTELLUNG FESTSTELLBREMSE Die Einstellung der Feststellbremse wird unter der Mittelkonsole durchgeführt. UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften beachten Das Spiel der Handbremse einstellen. Den Funktionsweg des Handbremshebels überprüfen. Den Handbremshebel langsam in die oberste Stellung ziehen und die Anzahl der Rasten zählen. Funktionsweg des Handbremshebels: 5 bis 8 Rasten bei 196 N. Die Mittelkonsole ausbauen. Die Einstellmutter drehen, bis der Funktionsweg des Handbremshebels dem angegebenen Wert entspricht. Funktionsweg des Handbremshebels: 5 bis 8 Rasten bei 196 N. Den Handbremshebel 3 bis 4 Mal betätigen und seinen Funktionsweg kontrollieren. Kontrollieren, dass die Handbremse mit schleift, wenn sie in unterer Position

leuchtet.

immer ab der ersten Raste auf. Die Mittelkonsole einbauen.

Prüfen, dass die Kontrollleuchte der Handbremse bei gezogener Handbremse

Standard-Funktionsweise: Die Kontrollleuchte der Handbremse leuchtet

ENILEEREN BI	EFÜLLEN ENTLÜFTEN BREMSSYSTEM Spezialwerkzeug			
	[1] Entlüftungsgerät "LURO" oder ähnliches.			
1 a	UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften beachten			
	HINWEIS: Die Entlüftung des Sekundär-Bremssystems wird mit Hilfe eine Diagnosestation durchgeführt.			
	Entleeren			
	Das Minuskabel der Batterie abklemmen.			
	Ausbauen:			
	Die Kappe des Gelenks des Frontscheibenwischerarms Den Frontscheibenwischerarm			
	Die obere Dichtung zwischen Motorhaube und Windlauf			
	Die oberen Windlaufgitter			
	Den Scheibenwischermotor			
	Den Windlauf			
	Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) maximal entleeren.			
	(falls nötig, eine saubere Spritze verwenden). Den Stecker bei "a" abziehen.			
	Den Stecker der a adziehen.			

ENTLEEREN BEFÜLLEN ENTLÜFTEN BREMSSYSTEM

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) maximal entleeren (ggf. eine saubere Spritze verwenden).

Den Stecker bei "a" abziehen.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) ausbauen, indem die Höcker "b" der Achsen (2) weggedrückt werden.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) reinigen.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) einbauen.

Den Stecker bei "a" anschließen. Einbauen:

Die Kappe des Gelenks des Frontscheibenwischerarms,

Den Frontscheibenwischerarm.

Die obere Dichtung zwischen Motorhaube und Windlauf,

Die oberen Windlaufgitter,

Den Scheibenwischermotor Den Windlauf

Das Minuskabel der Batterie anschließen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die durchzuführenden Arbeiten nach dem Wiederanklemmen der Batterie ausführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Bremssystem befüllen

ACHTUNG: Nur zugelassene und vom Hersteller empfohlene Hydraulik-

flüssigkeit verwenden. UNBEDINGT BEACHTEN: Nur neue und nicht emulsionierte Brems-

flüssigkeit verwenden, jegliches Eindringen von Verunreinigungen in das Hydrauliksystem vermeiden.


Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) befüllen.

Primär-Bremssystem entlüften

ACHTUNG: Während des Entlüftungsvorgangs darauf achten, dass der


Füllstand im Vorratsbehälter immer beibehalten und wieder aufgefüllt wird. **ACHTUNG:** Das ABS darf während der Entlüftungsarbeiten nicht in Betrieb sein

ACHTUNG: Die Reihenfolge beim Öffnen der Entlüftungsschrauben einhal-



ENTLEEREN BEFÜLLEN ENTLÜFTEN BREMSSYSTEM Bremssattel vorn: Entlüftungsschraube (3). Entlüftungsschraube (4). Jeden Radbremszylinder entlüften und dabei in der folgenden Reihenfolge vorgehen: Rad vorn links Rad vorn rechts Rad hinten links Rad hinten rechts Entlüften des Bremssystems mit dem Entlüftungsgerät Das Entlüftungsgerät [1] am Bremsflüssigkeitsbehälter (1) anschließen. Den Druck des Gerätes auf 2 bar einstellen. Bei jedem Bremskreis: Einen transparenten Schlauch an der Entlüftungsschraube anschließen und das andere Ende des Schlauchs in ein sauberes Gefäß tauchen. Die Entlüftungsschraube öffnen und warten, bis die Flüssigkeit blasenfrei austritt. Die Entlüftungsschraube schließen. Das Entlüftungsgerät [1] entfernen. Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren (zwischen der Markierung "MINI" und "MAXI"). Ggf. mit der zugelassenen und empfohlenen synthetischen Bremsflüssigkeit auffüllen. B3F202CD B3F202DD

ENTLEEREN BEFÜLLEN ENTLÜFTEN BREMSSYSTEM



Entlüften des Bremssystems ohne Entlüftungsgerät

HINWEIS: Zwei Personen sind erforderlich.

Bei jedem Bremskreis:

Auf das Bremspedal treten, um das System unter Druck zu setzen.

Einen durchsichtigen Schlauch an der Entlüftungsschraube anbringen. Das andere Ende des Schlauch in ein sauberes Gefäß tauchen

Die Entlüftungsschraube öffnen.

Warten, bis die Flüssigkeit blasenfrei austritt.

Die Entlüftungsschraube schließen.

HINWEIS: Das Verfahren falls nötig ein zweites Mal durchführen.

Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren (zwischen der Markierung "MINI" und "MAXI").

Ggf. mit der zugelassenen und empfohlenen synthetischen Bremsflüssigkeit auffüllen.



ACHTUNG: Während des Entlüftungsvorgangs: Darauf achten, dass der Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter beibehalten wird und ggf. ergän-

HINWEIS: Das Entlüftungsgerät [1] ist immer noch am Bremsflüssigkeitsbehälter (1) angeschlossen.


Eine Diagnosestation verwenden.

Das Menü ABS wählen.

Den Anweisungen der Diagnosestation folgen.


Am Ende des Entlüftungsprogramms den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren und ggf. nachfüllen.

Den Bremspedalweg kontrollieren (keine Verlängerung), ansonsten das Entlüftungsverfahren erneut durchführen.




KLIMAANLAGE R 134 a (FCKW-frei)										
Fahrzeug	Motorisierung Datum		Kältemittelladung (± 30 g)	Kompressor						
		Datum		Fester Hubraum (mit Flügel)	Ölmenge (cm ³)	Ölkennzeichnung				
C1	384/F	06/05 >	450	VALEO/ZEXEL DKV-06R	80	VALEO/ZEXEL ZXL 200PG				
CI	DV4TD	00/05 >	500							

TECHNISCHE DATEN KLIMAANLAGE R 134 a



Kompressor/Kondensator

- (1) Mitnehmerplatte des Klimaanlagenkompressors
- (2) Stecker
- (3) Dichtungen
- (3) Dichtungen
- (4) Kondensator
- (5) Filtereinsatz
- (6) Kondensatoreingang
- (7) Kondensatorausgang



C5H2021D C5H2022D

TECHNISCHE DATEN KLIMAANLAGE R 134 a



Expansionsventil

- (8) Eingang des Expansionsventils
- (9) Ausgang des Expansionsventils
- (3) Dichtungen

Schmierstoff

ACHTUNG: Diese Öle haben eine Starke Neigung, Feuchtigkeit aufzunehmen, Verpackung in Behältern vermeiden, da diese angebrochen aufbewahrt werden könnten. Verwendete Ölsorte : **ZXL 200PG.**

UNBEDINGT BEACHTEN: Niemals eine andere Ölsorte verwenden. Es ist nicht unbedingt nötig, den Kompressorölstand zu kontrollieren, wenn eine Ladung des Klimaanlagensystems durchgeführt wird.

HINWEIS: Die Kontrolle des Ölstands erfolgt bei einem Leck des Klimaanlagensystems (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Druckschalter

Linearer Druckfühler.

Einfüllventile

Ventiltyp: einrastbar (mit Schutzkappe).

HINWEIS: Hoch- und Niederdruckventile haben einen unterschiedlichen Durchmesser, um Verwechslungen auszuschließen.

Dichtung

Runddichtung

C5H2023D

BESONDERHEITEN KLIMAANLAGE R 134 a

Pollenfilter



Der Pollenfilter befindet sich im Innenraum unter dem Armaturenbrett (rechte Seite).


Den Pollenfilter (1) ausbauen.

Einbau

Die Aufnahme des Pollenfilters reinigen.

Einen neuen Pollenfilter montieren.

Den Luftdurchsatz des Gebläses prüfen, indem es auf seinen verschiedenen Geschwindigkeit laufen gelassen wird.




BESONDERHEITEN KLIMAANLAGE R 134 a Filter- und Trocknerkartusche Ausbau Den Kondensator ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt). Die Schraube und die Halterung ausbauen. Die Schraube und die Filter- und Trocknerkartusche ausbauen. Die 4 Runddichtungen des Kondensators ausbauen. C5H2007D C5H2006D

BESONDERHEITEN KLIMAANLAGE R 134 a Filter- und Trocknerkartusche Einbau 4 neue Runddichtungen und die Kontaktfläche der Filter- und Trocknerkartusche mit Kompressoröl schmieren. Kompressoröl : ZXL 200PG oder gleichwertig. Die 4 Runddichtungen am Kondensator anbringen. Die Filter- und Trocknerkartusche mit der Schraube einbauen. Anzugsdrehmoment $: 1,3 \pm 0,1 \text{ daNm}$ Die Halterung mit der Schraube einbauen. Den Kondensator einbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

C5H2008D

C5H2009D



KLIMAANLAGE R 134 a **Motor: DV4TD** (10) Niederdruckventil (11) Hochdruckventil (12) Druckschalter a Ausgang Expansionsventil $1 \pm 0,1$ **b** Eingang Expansionsventil $1 \pm 0,1$ c Ausgang Kondensator $1 \pm 0,1$ d Eingang Klimaanlagenkompressor $1 \pm 0,1$ e Ausgang Klimaanlagenkompressor $1 \pm 0,1$ f Eingang Kondensator $1 \pm 0,1$ C5H2025D